KENWOOD KENWOOD

コンパクト オーディオ

XL-1MD

取扱説明書

お買い上げいただきまして、 ありがとうございました。

機器を正しく、安全にご使用いただくため、 使用を開始する前に必ず、この取扱説明書 の「安全編」をお読みになり、十分にご理 解ください。

使いかたの説明も、併せてよくお読みくだ さるよう、お願いいたします。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときにくり返してお読みください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION







本機の特長

ミニディスク

MDレコーダーを標準装備

~ 22

デジタルならではの高音質を実現するMDレコーダーを標準装備しています。CDからのデジタル コピーもカンタンにできます。ディスクや曲に名前を登録してディスプレイに表示することや、曲順 の並べ換えなど、多彩な機能が自慢です。

スリーディー

SRS 3Dステレオシステム

3次元的な音響空間を造り出す画期的なシステム(Sound Retrieval System)です。奥行感 や音場の広さ、音像の定位感などが明らかに向上しリスニングエリアも広がります。(Retrieval: 回復、復活などの意)

便利な録音あれこれ

→40

目的別に使える、多彩な録音機能をたくさん用意しました。 カセットデッキ(別売)*と接続することで、他のソースからテープへの編集録音もできま す。

ワンタッチエディット

:キーを押すだけでCD、MD1枚または1曲を録音

●BEST HITS機能

:セットした全てのCDの1曲目だけを、順にMDまたは、テープに録音

●プログラム録音

:好きな曲を好きな順に録音

●タイム編集録音

:指定時間内に曲が途切れないように録音 (CD→TAPEのみ)

フェード編集録音

:1曲目から順に録音(CD→TAPEのみ)

いろいろ楽しめる音質調整

-61

聴く音楽のジャンルによってお好みで音質を選べます。 ポピュラー(POP)、ロック(ROCK)、クラシック(CLASSIC)

便利なタイマー機能

→[67]


2つの内容を登録できるほか、次の便利な働きがあります。

●AI タイマー :タイマーオンの後、徐々に音量が大きくなる。

•O.T.T.(Operate easy To use Timer)

:簡単に設定できて、1回限り働くタイマー。

● スリープタイマー :おやすみのときに便利。





XL-1MD対応の別売カセットデッキ機種名等をについてお知りになりたい場合 は、最寄りの営業所、もしくはサービス・センターまでお問い合わせください。

付属品

FM 室内アンテナ(1本)




スピーカーコード(2本)



AM ループアンテナ(1個)



リモートコントロールユニット(1個)



AMループアンテナスタンド(1個)



リモコン用乾電池(R6/SUM-3)(2本)



目次

準 備 編

音を出す前に

はじめに	2
本機の特徴	2
目次	3
<u> </u>	4
システムと付属品の接続	
オプション(別売品)の接続	
各部のなまえと働き1	
本体部	
表示部	
リモコン部	
リモコンの使いかた1	7
基礎編	•
「聴く」、「録る」の基本です	
音を出してみましょう1	R
基本的な使いかた	
CDを聴く	20
*ニティスラ MDを聴く2	22
放送を聴く2	
録音してみましょう2	
MDに録音する	
WD 1- pk = 7 0	-0
冷 用 结	
冰ふ 計 彩画	
応 用 編 _{楽しさが広がります}	
楽しさが広がります	
楽しさが広がります CDを聴く	2
楽しさが広がります CDを聴く	2 32
楽しさが広がります CDを聴く3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生)	32 34
楽しさが広がります CDを聴く3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生)	32 34 36
楽しさが広がります CDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リビート再生) 3 予期しない曲順を楽しむ (ランダム再生) 3 MDを聴く 3	32 34 36 37
楽しさが広がります CDを聴く3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生)	32 34 36 37
楽しさが広がります CDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リビート再生) 3 か 3 か 4 が 5 が 5 が 6 が 7 が 7 が 7 が 7 が 7 が 7 が 7 が 7 が 7 が 7	32 34 36 37 37
楽しさが広がります CDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 デ期しない曲順を楽しむ (ランダム再生) 3 MDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生) 3	32 34 36 37 37
楽しさが広がります CDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (ブログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 MDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (ブログラム再生) 3 MDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (ブログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 4 録音のタイプを選ぶ 4	2 32 34 36 37 37 39
楽しさが広がります CDを聴く	32 34 36 37 39 10
楽しさが広がります CDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (ブログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 列力を聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 MDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 4 録音のタイプを選ぶ 4 1枚のCD、MDをワンタッチで録音する (ワンタッチエディット全曲録音) 4	32 34 36 37 39 10
楽しさが広がります CDを聴く	2 32 34 36 37 39 40
楽しさが広がります CDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 予期しない曲順を楽しむ (ランダム再生) 3 MDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 便利な録音あれこれ 4 録音のタイプを選ぶ 4 1枚のCD、MDをワンタッチで録音する (ワンタッチエディット全曲録音) 4 いい曲があれば、その曲だけ録音する (ワンタッチエディット1曲録音) 4	2 32 34 36 37 39 40
楽しさが広がります CDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (ブログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 列力を聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 MDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 4 録音のタイプを選ぶ 4 1枚のCD、MDをワンタッチで録音する (ワンタッチエディット全曲録音) 4 いい曲があれば、その曲だけ録音する (ワンタッチエディット1曲録音) 4 1曲目だけを集めたMDを作る	12 32 34 36 17 37 39 10 40
楽しさが広がります CDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 予期しない曲順を楽しむ (ランダム再生) 3 MDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 便利な録音あれこれ 4 録音のタイプを選ぶ 4 1枚のCD、MDをワンタッチで録音する (ワンタッチエディット全曲録音) 4 いい曲があれば、その曲だけ録音する (ワンタッチエディット1曲録音) 4 1曲目だけを集めたMDを作る (BĚST HffS機能) 4	12 32 34 36 17 37 39 10 40
楽しさが広がります CDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (ブログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 列力を聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 MDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 便利な録音あれこれ 4 録音のタイプを選ぶ 4 1枚のCD、MDをワンタッチで録音する (ワンタッチエディット全曲録音) 4 いい曲があれば、その曲だけ録音する (ワンタッチエディット1曲録音) 4 1曲目だけを集めたMDを作る (商ビオ 前代5機能) 4 1曲目だけを集めたテープを作る	2 32 34 36 37 39 10 40 42
楽しさが広がります CDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 予期しない曲順を楽しむ (ランダム再生) 3 MDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 便利な録音あれこれ 4 録音のタイプを選ぶ 4 1枚のCD、MDをワンタッチで録音する (ワンタッチエディット全曲録音) 4 いい曲があれば、その曲だけ録音する (ワンタッチエディット1曲録音) 4 1曲目だけを集めたMDを作る (BĚŠT HĨŤS機能) 4 1曲目だけを集めたテープを作る (BĚŠT HĨŤS機能) 4	2 32 34 36 37 39 10 40 42
楽しさが広がります CDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 MDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 MDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 便利な録音あれこれ 4 録音のタイプを選ぶ 4 1枚のCD、MDをワンタッチで録音する (ワンタッチエディット全曲録音) 4 いい曲があれば、その曲だけ録音する (ワンタッチエディット自曲録音) 4 1曲目だけを集めたMDを作る (商音が 前げる機能) 4 1曲目だけを集めたテープを作る (商音が 前げる機能) 4 1枚または、複数枚のCDを録音する (CD→MD)	22 34 36 37 37 39 10 40 42 43
楽しさが広がります CDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 予期しない曲順を楽しむ (ランダム再生) 3 MDを聴く 3 曲順を並べ替えて聴く (プログラム再生) 3 繰り返し聴く (リピート再生) 3 便利な録音あれこれ 4 録音のタイプを選ぶ 4 1枚のCD、MDをワンタッチで録音する (ワンタッチエディット全曲録音) 4 いい曲があれば、その曲だけ録音する (ワンタッチエディット1曲録音) 4 1曲目だけを集めたMDを作る (BĚŠT HĨŤS機能) 4 1曲目だけを集めたテープを作る (BĚŠT HĨŤS機能) 4	22 34 36 37 37 39 10 40 42 43

テープの長さに応じて曲順を入れ替える(CD→TAPEの)み)
(タイム編集録音)	48
テープの折り返しでフェードアウト/フェードインする(CD→TAPE	のみ)
(フェード編集録音)	50
MDの編集機能	51
編集機能のタイプを選ぶ	51
ミニディスクや曲にタイトルをつける	52
タイトルを変更、消去する	53
タイトルを変更、消去する 曲順をまとめて入れ替える (quííck move)	54
曲順を1曲ずつ入れ替える (TRĀČK Move)	55
曲を分ける (TŘĀČK ĎÍVÍĎĚ)	56
曲をつなぐ (TŘÃČK CŌMBÍNE)1 1曲消す (TŘÃČK EŘÊE) または全曲消す (着LĽ EŘÊE)	57
1曲消す (TŘĀČK EŘĀŠE) または全曲消す (ĀLL EŘĀŠE)…	58
効果的な音質調整	
バランスとインプットレベルの調整	60
お好みの音質で音楽を聴く (ィコライザー機能)	61
音場効果を楽しむ	63
カラオケを楽しむ	64
時刻合わせ	66
タイマーを使う	67
オペレート イージー トゥー ユーズタイマー (0.T.T.)	
おやすみタイマー	
プログラムタイマー予約	
	00
知識編	
<i>个H DHK 小用</i>	

知っていると何かと便利です

知っておきましょう	71
メンテナンス	
参考	71
ディスクの取扱い方	72
MDシステムとは	73
デジタル録音とSCMSについて	74
故障と思われる症状ですが	75
定格	79
保証とアフターサービス (必ずお読みください).	80



安全上のご注意には、この製品を正しく安全に ご使用いただくための注意事項がまとめられて います。ご使用の前に、必ずお読みください。 製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしていま す。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文 をお読みください。

△ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。

企注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意 (危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意) が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的 な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

お客様、または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

本製品の故障、誤動作または不具合による、テープやディスク等へ記録された内容の損害、および録音、再生など、お客様または第三者が製品利用の機会を逸したために発生した損害等、付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります。)

指定以外の電圧では使用しない



この機器は、交流100ボルト専用です。 《交流100ボルト以外の電圧で使用すると、火 災、感電の原因になります》




電源コードの取扱い



電源コードを傷つけないでください。無理な曲 げ、ねじり、引っ張りや、加熱、加工などを加えないよう、ご注意ください。



電源コードが傷ついたら (芯線の露出や断線など) 使用しないでください。 《火災や感電の危険があり ます》






放熱に注意



設置の際は、壁から10cm以上離してください。 機器のカバー等にある穴は、放熱のための通風 孔です。ふさがないように、ご注意ください。

- ●風通しの悪い、狭い所に押し込まない。
- ●横倒し、あおむけ、逆さまに置かない。
- ●布を掛けたり、じゅうたん、布団の上に置かない。 《通風孔がふさがると、内部が異常高温となり、 火災の原因になります》




風呂場では使用しない

風呂場など、湿度の高いところや、水はねのある場所で使用しないでください。 《火災や感電の危険があります》



雷が鳴り始めたら

アンテナ線や電源プラグに触れないでください。 《**感電の危険があります**》





電源コードの配線に注意



電源プラグをコンセントに接続するときは、次のことに十分ご注意ください。

- ●電源コードの上に機器本体や、重いものを置かない。
- ●敷物の下に電源コードを隠さない。
- ●電源コードをステープルや釘などで固定しない。
- ●足を引っ掛ける恐れがある配線をしない。 《コードが傷つき、火災や感電の原因になります》





異常かな?と思ったら

煙が出たり、変な臭いや音がする場合、機器の 使用を中止してください。

《火災や感電の危険があります》

- ●直ちに電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 安全を確かめてから、修理をご依頼ください。



電源プラグ をコンセント から抜け



乾電池は充電しない



《電池の破裂、液漏れにより、火災や、けがの原因になります》



XL-1MD (J)


機器の内部に異物や水を入れない



内部に水や、異物が入った場合、機器の使用を中止してください。

《火災や感電の危険があります》

- ●電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ●点検、修理をご依頼ください。






落下した機器は使わない

落としたり、カバーやケースがこわれた機器 を、使用しないでください。

《火災や感電の危険があります》

- ●電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ●点検、修理をご依頼ください。



ケースを絶対に開けないでください

機器の裏ぶた、カバーを開けたり、改造をしないでください。 《内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の危険があります》 ● 点検、修理は販売店またはケンウッド営業所へご依頼ください。




電源コードは熱器具の近くを避けて

電源コードを熱器具(ストーブ、 アイロンなど)に近付け

《コードの被覆が溶けて、 火災、感電の原因になる ことがあります》

ないでください。



指定以外のコードを使わない




関連機器を接続する際は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、接続には、指定のコードをご使用ください。

《指定以外のコードの使用や、コードの延長は、発 熱ならびに、やけどの原因になることがあります》

●指定コードが不明の場合は、販売店にご相談 ください。


不安定な場所には置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。 《落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります》



温度の高い場所には置かない

窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。《本体や部品に悪い影響を与え、火災の原因になることがあります》



湿気やほこりのある場所に置かない

油煙や湯気の当たる調理台、 加湿器のそばや、湿気や ほこりの多い場所には 置かないでください。 《火災や感電の原因に なることがあります》



長期間使用しないときは



電源プラグ をコンセント から抜け 長期間、機器を使用しないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 《電源プラグをコンセントに接続したまま長期間 放置すると火災の原因になることがあります》

介注意

音量に気をつけて



電源を入れる前に、音量(ボリューム)を最小に してください。

《突然大きな音が出て、聴力障害の原因になる ことがあります》

ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げ すぎないようにご注意ください。

《耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 聴くと、聴力障害の原因になることがあります》

お手入れの際は



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。 《電源プラグをコンセントに接続したままでの

から抜け

作業は、感電の原因になることがあります》 3年に1度程度を目安に、機器内部の点検、清掃を

お勧めします。もよりの販売店、またはケンウッ ド営業所に費用を含めご相談ください。



《内部にほこりがたまったまま長期間使用する と、火災や故障の原因になることがあります》

お子様にご注意

お子様が機器に乗ったり、ぶら下がったりしな いように、ご注意ください。

《倒れたり、こわれたりして、けがの原因になる ことがあります》



れないよう

お子様がカセットテープやディスクの挿入口 に、手を入れないように、ご注意ください。 《けがの原因になること

があります》

電池はお子様の手が届かな いところに置いてください。 《電池を飲み込むおそれ があります》



電池の取扱い



電池は誤った使い方をすると、感電、破裂、発火 の危険があります。また、乾電池は液漏れにより 機器を腐食させたり、手や衣類を汚す原因にも なります。次のことを、必ず守ってください。

- ●極性表示(プラス"+"とマイナス"-"の向き)に 注意し、表示通りに入れてください。
- ●指定以外の電池は使用しないでください。ま た、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しな いでください。
- 電池は、加熱した り、分解したり、火 くよく確かめて や水の中に入れな いでください。




電源プラグの抜き差しは

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでく ださい。

《感電の原因になることがあります》

電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜い てください。

《コードの部分を引っ張ると、コードが傷つき、 火災や感電の原因になることがあります》






機器を移動させる際は



電源プラグ をコンセント から抜け

移動の前に、電源スイッチを切り、必ず電源プ ラグをコンセントから抜き、外部の接続コード (アンテナ線や機器間の接続コードなど)を、は ずしてください。

《接続したまま移動すると、コードが傷つき、火 災、感電の原因になることがあります》



電源プラグは清潔に



1年に1度くらいは、電源プラグをコンセントか ら抜いて清掃してください。

《電源プラグにほこりがたまると、火災の原因 になることがあります》




指定機器以外のものを乗せない

機器の上に指定機器以外の物体を乗せないで ください。

《乗せた物体の落下により、けがをする原因に なることがあります。また、乗せた物体の形や

重量によっては、放熱効 果が悪化したり、カバー やケースが変形して、火 災、感電の原因になるこ ともあります》



システムと付属品の接続

アローラXL-1MDのシステムと、付属品の接続方法です。 図をよくご覧になり、番号通りの手順で、正しく接続してくださ (**)** o


AMループアンテナ

付属のアンテナは室内用です。本機、TV、スピーカーコード、電 源コードからなるべく離れたところで、受信状態の一番よい方向 に向けます。


▲ 注意 接続のご注意

接続をするときは、電源コードのプラグをコンセントに差し 込まないでください。

機器の接続は、図のように行なってください。



本体部



XL-1MD (J)

マイコンの誤動作について

正しく接続したのに動作ができなかったり、ディスプレイが誤った表示をする場合は、"故障と思われる症状ですが…" を参照してマイコンをリセットしてください。 + 25




FM室内アンテナ


付属のアンテナは室内用で、一時的に使用するものです。安定した受信のためには、屋外アンテナ(別売)の接続をお勧めします。 屋外アンテナを接続したら、簡易アンテナは取り外してください。




- **②** コード先端の被覆を取り、ねじる。
- ❷ 受信状態のよい位置をさがす。
- ❷ 固定する。



前から見たところ



スピーカー部






- 1. スピーカーコードの+とーは絶対に ショートさせないでください。
- 2. 左右を逆にしたり、極性を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない、不自然な音になります。正しく接続してください。

オプション(別売品)の接続

別売品は、図のように接続します。

接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し込 まないでください。



- ●ス<u>ラパー</u>ウーファーの音量を一度決めると、あとはVOLUME CONTROLだけで同じバランスのまま増減します。
- リモコンはスーパーウーファーに向けてください。

CT-G90使用上のご注意

本体の上に直接、サイバータイトラーCT-G90を乗せてご使用になると、放熱の妨げとなります。他の場所に置いてください。

MMM

аh

システムコントロール コード (カセットデッキに付属)

000

カセットデッキ

録音入力

再生出力

THE


<u> 注意</u> 接続のご注意

接続をするときは、電源コードのプラグをコンセントに差し 込まないでください。

機器の接続は、図のように行なってください。

サイバータイトラー(CT-G90)

MDのタイトル入力がJIS規格配列のキーボードにより、簡単に入力できます。また、入力した文字をプリントアウトして、ケースに貼ることにより、オリジナルソフトを作ることができます。




準備編

⚠ 注意 屋外アンテナ設置上のご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが、倒れた場合感電の原因になることがあります。

FM屋外アンテナ


 75Ω 同軸ケーブルを使って屋内へ引込み、 $FM75\Omega$ 端子に接続します。屋外アンテナを接続したら、簡易アンテナは取り外してください。





- 関連システム機器を接続するときは、 関連機器の取扱説明書も、合わせてご 覧ください。
- 2. システムコントロールコードはカチッと音がするまで平行に差し込み、確実にロックしてください。
- 3. コードを抜くときは、ソケット部分の 両端を押しながらまっすぐに引き抜き ます。


本体部



アンプ・チューナー部			XL-1MD (J)
② ŐŇ/STẨŇŐBY(I/也)キー	+ 18	❷ MŌDEキー →	ന . അ. അ. അ
電源のオン/スタンバイを切り換えます。	- [3]	電源オンのとき: MÜLTI CÖNTRO	[29],-[60],-[63],-[67] L/VOLUMEつまみの機能を切
② RESETキー	- 75		できる項目は、そのときの状
本機のマイコンをリセットするときに使います。		態によって異なり	
③ MĬĆ MĬX.′つまみ	+ 64	電源オフのとき: O.T.T.タイマー設	定に使います。
マイクミキシングをするとき、マイクの音量を調節しる	, , ,	❷ イコライザー操作キー	+61
❷ MÌĆ 1,MÌČ 2端子	- 64	イコライザー効果をオン/オフします。	また、イコライザー効果のタ
マイク(別売)を接続します。	\sim	イプを選びます。	- ~
6 HÍT MASTER+-	→ 65	② MÜLTI CONTROL/VÖLÜMEつまる	
カラオケをするときなどに使用します。	GO	通常は、音量の調節に使います。目的	に心し(MODEギーで機能を
	+ 19	切り換えることができます。 の PHONES端子	19
カートパンーセーノのオン/オンに使います。 ② EX. BASSキー	- 19	ヘッドホン(別売)を接続します。	
電源オンのとき: "EX."BASS再生のオン/オフに使い	7∓4. - \#	@ INPUT +-	- 18
電源オフのとき:タイマー設定に使います。	-0. 9 6	入力ソースを選びます。CD、MDを選	
② アンプ・チューナー表示部	+ 14	セットされていれば、自動的に再生が	
ூ SRS 3Dキー/インジケーター	+ 63	🕡 チューナー操作キー	+ [26]
SRS 3Dのオン/オフを切り換えます。	~~	AŪTOキー	, , ,
ø ĎĺŠĖ.́キー	-61	電源オンのとき: $A^{ m tr}O$ キーとして	、選局モードの切り換えに使
電源オンのとき: ディスプレイの表示内容を切り換		います。	
電源オフのとき: デモンストレーションのオン/オフ		電源オフのとき: 時刻合わせに使い	ます。
Ø ENTER+-	- 27	TÚNĨŃG+-	
時刻合わせや、タイマー設定などに使います。		放送局の選択に使います。	
		BANDキー 平信 いいさ 切り換き ナオ	
MDレコーダー部		受信バンドを切り換えます。	
❷ 編集、タイトル表示関連キー	\sim	タイトル入力、編集関連キー はまます。 はままます。 はまままます。 はままままます。 はままままます。 はまままます。 はままままます。 はままままます。 はままままます。 はままままます。 はままままます。 はまままままます。 はままままます。 はままままます。 はまままままます。 はままままままます。 はまままままます。 はまままままままままま	æ
TRACK EDIT+-	- 55	TÍTĽE IŇPÚT+-	- 52
曲を編集するとき、あるいは曲またはディスク全体を消去す	するときに使い	タイトル入力をするときに使います。	ന്ദ്ര
ます。	(3E)	CHARAC.キー	+ <u>52</u>
DISPLAY MODE +	→ [25]	タイトル入力のとき、文字のグループを資 SETキー	悪状します。 → 52
タイトル表示などのモードを切り換えます。		タイトル入力や、編集をするときに使いま	
❷ イジェクト (▲)キー	- 23	タイプルペンプト、編集をすることに使いる ENTERキー	 52
ディスクを取り出すときに押します。	100	編集処理の実行や、入力したタイトルの	
② CYBER TITLER入出力端子	→ [10]	② ジョグダイヤル(◀◀, ▶▶)	- 23
サイパータイトラーとの接続に使います。		再生時は、スキップ(曲の飛び越し)キー	
Ø DÉLETE+-	→ 53	その他に、タイトルサーチや、編集にも使	i用します。
- タイトル入力のとき、1文字を削除します。	~~	❷ MDレコーダー表示部	- 15 - 54
@ ´Ő.Ť.Ě.´キ −	- 42	Ø QŰİČK MÖVE	→ 54
CDの再生中に押すと、そのとき再生している曲だけをM	MDへ録音しま	曲順の入れ替えをするときに使います。	
す。停止中に押すと、そのとき選ばれているCDを、1E	自目からテープ		\sim
へ録音します。	\sim	再生(►)キー (MD)	- [22], - [53]
❷ BËST HĪTS‡−	+[44]	タイトル入力のとき、1文字を削除します	
収納されている全てのCDの1曲目を、順にMDへ録音し		一時停止(III)キー (MD)	+23,+54
	29,-54	MDの編集録音時は、選んだ曲の取消し	
録音をするときに使います。		停止(■)キー (MD)	+ <u>23</u> ,+ <u>53</u>
MDの編集録音時は、選んだ曲の確認に使います。	(SQ)	タイトル入力のとき、1文字ぶんの空白を 早送り、早戻し(◀◀, ▶▶) キー (MI	
◆ REC INPUTキー 入力切換がCDのとき、デジタル/アナログのいずれかの針	→ <u>30</u> 急辛 λ カエード	平送り、千戻し(◀◀, ▶▶) ヤー (MI 再生時は、早送り、早戻しに使います。	- 23, - 32
人力切換かし00025、デジタル/アデログのいりれかの。 を切り換えます。	36日人刀モード	タイトル入力時は、カーソルの移動に使	います。
CDプレーヤー部			
· •	~~	_ ディスク スキップ .	~~
Ø DÍŚĆ SELĘĆTOR+-	+ 21	Ø ĎÍŠĆ ŠŘÍχ−	+21
再生(または録音)したいディスクを選びます。	~	再生(または録音)したいディスクを選び	びます。ディスクトレイの奥側
@ TIME DISP.+—	- 21	にCDを入れるときにも使います。	<u>~~</u>
CDの時間表示を切り換えます。	æ	の CD操作キー	+ <u>20</u>
∞ ディスクトレイ	- 20	再生/一時停止(▶/Ⅱ)キー (CD)	
CDを3枚まで収納できます。	ಡಾ	停止(■)キー (CD)	
	→ [20]	スキップ(I◀◀, ▶▶I)キー (CD)	

ディスクトレイを開閉します。

表示部(アンプ・チューナー部)



● チューナー・応用操作等表示部

チューナー表示の他、CDの応用操作、タイマー再生などの表示をします。

❷ 文字情報表示部

入力切換、周波数表示、音量レベル等を表示します。

❷ CDプレーヤー表示部

CDの再生、一時停止の状態を表示します。また、現在再生しているディスク番号を示します。

❷ イコライザー表示部

現在効果のかかっているイコライザーパターンを示します。

6 ボリューム表示部

現在設定されているボリュームの大きさを示します。


⑤ ランニングインジケーター

CD、MD等を操作しているときに、動作状態にあわせてインジケーターが点灯します。

- 2 スペクトラム・アナライザー表示
- ❷ トラック番号表示

現在再生しているCDの曲番号を表示します。


表示部(MDレコーダー部)



- 録音表示
- ❷ PGM(プログラム)表示
- **③ REPEAT**(リピート)表示
- **②** SINGLE(シングル)表示
- **⑤** TOTAL(トータル)表示
- **③ REMAIN**(リメイン)表示
- **⊘** TITLE(タイトル)表示

- **②** SEARCH(サーチ)表示
- ❷ DIGITAL(デジタル)表示
- **の** MANUAL(マニュアル)表示
- 🕡 一時停止表示
- @ 再生表示
- ② 文字情報、時間表示部
- **2** ピークレベルインジケーター

リモコン部



本体部と同じ名前のキーは、本体部と同じ 働きをします。

● 音質、音場関連キー

SRS 3D+-

EX.BASS+-

: イコライザーの種類とオン/オフを切り 換えます。 → 61

換えます。 - <u>61</u> - 19

N.B.キー

② 数字キー

CDまたはMDの曲を選ぶときに使います。(+100キーは、MDレコーダー専用です。)

TRĂĆK ĒĎĬŤ/CĦĂŔĀ.キー

曲を編集するとき、あるいは曲またはディスク全体を消去するときに使います。タイトル入力のとき、文字のグループを選択します。

Q.MOVE+-

AŰŤO/MÄŇŮ.キー

アナログ録音のとき、トラック番号を自動で付ける($A^{\tilde{U}^{\dagger}}O$)か、後で手動で付ける($M\bar{A}N^{\tilde{U}}$.)かを選びます。

SET+-

ENTER+-

TĨŤĽE IŃPŮTキー

TĨŢĻË SEĂĒCHキー

+ 24

タイトルサーチをするときに使います。

ŘĚČ IŇPŮT+-

CHARACTER/スキップ (I◀◀, ▶►I)キー

QÎMOVÊ CHẾĆK/録音(●)キー

Q.MOVE CLEAR/一時停止 (II)キー

TÍME DÍSPLAY+-

→ 25

: 時間表示のタイプを切り換えます。

L CURSOL R/早送り、早戻し (◄◄, ▶▶)キー

Φ CD/チューナー/テープデッキ(別売)関連キー

CHÁRÃČTER SPÃČE/停止 (■)キー

CHARACTER DELETE/再生 (►)キー

BANDキー (チューナー)

: 記憶させた放送局を受信するときに、

使います。 - 21,-26

CD→MĎ Ő.T.Ē.¥- (CD)

:本体のO.T.E.ギーと同じ働きをします。

 \vec{D} ÍŚĆ ŚŘÍ \vec{P} キー (CD) :聴きたいディスクを選びます。 +②① TÍME \vec{P} EÑŤERキー (CD)

: CDの時間表示モードを切り換えます。 + 21

TǘNĪNG (▽, △)/早送り、早戻し (◀◀, ▶▶)キー

(チューナー/CD、テープデッキ(別売)) AUTO/停止 (■)キー (チューナー/CD、テープデッキ(別売))

再生/一時停止 (▶/Ⅱ)キー (CD) 再生 (◄, ▶)キー (テープデッキ(別売))

Gスーパーウーファー(別売)操作キー

S.W.POWERキー :スーパーウーファーの電源をオン/オフ します。

S.W.VOLUME (▽. △)キー

' **、** :スーパーウーファーの音量を調節します。

・ 聴きたい、または録音したい入力ソー

スを選びます。

2 SLEEP+-

→67 : おやすみタイマーを設定するときに

使います。

② CD、MD 特殊再生関連キー

EDITキー(CD) : CDをテープに編集録音するときに

使います。 + 48 RANDOMキー(CD) : CDの曲順を順不同に再生します。

+ 36 P.CHECKキー(CD, MD) : プログラムした曲順を確認のため

P.CHECKキー(CD, MD) . フログラムした曲順を確認のため に表示します。 → 33 , → 38

P.CLEAR+-(CD, MD) :プログラムした曲順を取り消しま

す。 → 33 ,→38 P.MODEキー(CD, MD) :曲順をプログラムするときに使い

P.MODEキー(CD, MD) :曲順をプログラムするときに使い ます。 →32,・→37

REPEATキー(CD, MD) :繰り返し再生するときに使います。 + 34,+39

(CD、MD共用のキーは、入力切り換えに応じて、CD、MDのうちの、選ばれている側に対して働きます。)

② VOLUME CONTROL (♥, △)キー

Ø MÜTE+-

- 19

一時的に音を消したいときに使います。


リモコンの使いかた

電池の入れかた

② カバーを開く




❷ 電池を入れる



●単3乾電池 (R6/SUM-3) 2個を極性マークに 従って入れる。

❷ カバーを閉める




操作のしかた

本体の電源プラグをコンセントに差し込み、リモコンのON/ STÂNDBY(I/①)キーを押すと、電源がオンになります。電源 がオンになったら、操作したいキーを押します。 電源をオフにするときは、再度ON/STANDBY(!/())キーを押

時刻表示のみ点灯するスタンバイ状態になります。

●リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すときは、約1秒 以上の間隔をあけて押してください。






- 1. 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。ご了承ください。
- 2. 操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。
- 3. リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インパーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないことがあります。このような場 合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。


18 音を出してみましょう

基本的な使いかた

XL-1MD (J)



on/STANDBYキーを押す



1. 電源をオンにする(オフにする)

CD、MDの再生キー、またはチュー ナーのBANDキーを押しても、電源 がオンになります。

電源がオンのときにON/STANDBY キーを押すとオフになります。

- ●アンプ·チューナー部のON/STANDBYキーだ けで、基本システムの電源オン/オフができま
- ●電源がオフのときは表示部が暗くなります。 (DIMMFR機能)

●CD、MDを選んだとき、すでにディスクが

売)付属の取扱説明書の"テープの再生"をお読

入っている場合は、再生が始まります。 ●テーブが聴きたい場合は、カセットデッキ(別



2. 聴きたいものを選ぶ

押すたびに切り換わります。

► ① CD

② MD

③ AUX(テープ等)

④ 放送


みください。

- **-** 26

3. 音量を調節する




- ●早く回すと、変化量が大きくなります。 (Al VÖLÜME機能)
- 表示部に目安の数字が表示されます。



- ●もう一度押すと、元の音量に戻ります。
- ●音量を操作したときも解除されます。

重低音を補正する (N.B.: Natural Bass circuit: リモコンのみ)



押すたびに切り換わります。

- → ① N.B. 1.......音量に合わせて低音域を補正(小音量時に有効です)
 - ② N.B. 2......音量にかかわらず低音域を補正
- ③ N.B. OFF....N.B.解除

ヘッドホンで聴く

② ヘッドホンのプラグをPHONES端子に差し込む




スピーカーから音が出なくなります。

② 音量を調節する



低音と高音を補正する (ÉX. BÁSS)

工場出荷時はオンの状態になっています。 低音と高音を補正します。



押すたびにオン/オフを切り換えます。

パワー

| AUTO POWER SAVE機能について

セーブ

電源がオンで、録音も再生もしていない状態のとき、30分以上放置すると自動的に電源がオフになる機能です。この機能は、次の操作で、使う/使わないを選べます。



ER SRVE ON

押すたびに切り換わります。


- ♪ ① "ON".....オートパワーセーブを使う
 ② "OFF"...オートパワーセーブを使わない
- ●入力切換がAUXのときは働きません。TÜNERのときは、音量がゼロのときに限り働きます。

オン スタンバイ

ON/STANDBYキーのスタンバイついて

本機では電源プラグがコンセントに接続されているとき、電源オン/オフに関係なく時刻表示が点灯します。メモリー保護のため、微弱な通電を行っているためです。これをスタンバイ状態といいます。時刻表示が点灯しているとき、リモコン操作によっても電源のオン/オフができます。

CHOSOCIASE E A SEGMANA PRESENTATION DO DETENDA A




音量の表示




CDを聴く



CDプレーヤーにあらかじめディスクを入れておくと、再生(▶/Ⅱ)キーを押すだけで自動的に電源がオンになり、再生が始まります。





OPEN/CLOSE



1. ディスクを入れる

▶/IIキーを押したとき、最初に再生されるディスク

- トレイを開ける
- ❷ ディスクを入れる
- ❷ 再生したいディスクを選ぶ
- ❷ トレイを閉める

•



キーを押すとトレイが開き、もう 一度押すと閉まります

2. 再生をはじめる




ディスク取扱上のご注意

ディスクにセロハンテープやレンタルCDのシールなどの、糊がはみ出したり、剥がした跡のあるものはお使いにならないでください。そのまま再生すると、ディスクが取り出せなくなったり、故障する原因となることがあります。


早送り

曲を飛び越す




- ●押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生します。
- ●再生中に ◄ キーを押すと、その曲の最初に戻ります。

好きな曲から聴く



説明文中のカッコ内のキー名称はリモコンキーのものです。

早送り・早戻しする (リモコンのみ)



手を離したところから再生します。

-時停止する



押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

再生を止める



- ●再生面には、触れないようにします。
- ●ディスクはトレイの溝に合わせて、正しく置いてください。(ディス クを斜めに置くと故障の原因となります。) ●3枚目のディスクを入れるときは、ĎÍŠČ ŠŘÍPキーでトレイを回しま
- す。
- ●左手前のトレイに、再生したいディスクがくるようにします。

選ばれているディスクを表示します。



収録されている曲

●数秒後に1曲目から再生します。

⚠ 注意 レーザー光源をのぞかない

レーザー光が目に当たると、視力障害を起こすことがありま す。

イントロスキャンについて

各曲の最初から10秒間を順に再生していきます。 初めて聴くディスクから好きな曲を探すときなどに便利です。



"INTRO"表示を 点灯させる



押すたびに切換わります。

- <u>→</u> ① "I<u>NTR</u>O"点灯......イントロスキャン
 - ② "DÍŚĆ RAŃĎÔM"点灯...ランダム再生 (1枚)
- ③ "ĂLL RANOOM"点灯......ランダム再生 (全ディスク)
- ④ "INTRO", "RANDOM"消灯... 通常の再生
- ●全ディスクのイントロスキャンが終わると停止します。
- ●リピート再生と、組み合わせることもできます。
- ●解除するときは、RANDOMキーを3回押します。

CDプレーヤーの時間表示について

TÎME DISP. (TÎME/ENTER)キーを押すたびに、ディスプレイ の表示が切り換わります。


- 12 3 再生中の曲の経過時間 **(1)**
 - ②- 己:] 再生中の曲の残り時間
- ③ フーリー ディスク全体の経過時間
- ④ 7 🖺: | 5 ディスク全体の残り時間
- ●プログラムモード、エディットモードとランダムモードは、再生中 の曲の時間表示のみです。

ミディスク MDを聴く



MDレコーダーにあらかじめミニディスクを入れておくと、再生(►)キーを押すだけで自動的に電源がオンになり、再生が始まります。





1. ミニディスクを入れる



軽くミニディスクを差し込むと自動的に ミニディスクが引き込まれます。

- ■ミニディスクや曲にタイトルが記録されているときは、タイトルを表示します。
- ●再生時間が100分以上になると、時間表示が" --:--"になります。



2. 再生をはじめる

1曲目から聴く場合

- ●数秒後に、1曲目から再生します。
- ●再生中は、各曲の最初にトラックタイトルを 表示します。



7 8 9

0 +10 +10D

曲を選ぶ場合 数字キーを押す順序は 23曲目なら

> +10 +10 3 40曲目なら


....... +10 +10 +10 +10 0

- ●"PĠM"表示が点灯しているときは、リモコンのP.MODEキーを押して消灯させてください。
- い。 ●"READING"の点滅中にミニディスクにない曲 を選ぶと、ミニディスクの最後の曲を再生し ます。

XL-1MD (J)

早送り、早戻しする

早送り



- ●操作を止めた所から、再生が始まります。(一時停止中にサーチした場合、サーチ先で一時停止になります)
- 再生中の早送り、早戻しは、音が出ます。
- ●一時停止中の早送り、早戻しは高速となり、音は出ません。

ミニディスクを取り出す



●ミニディスク挿入口に、ミニディスクが出てきます。

曲を飛び越す

イトル入力はできません。



- ●回した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生します。
- ●再生中に左に少し回すと、その曲の最初に戻ります。(再生開始後 1秒以内に回すと、前の曲の最初に戻ります。

一時停止する




押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

再生を止める



表示が変わります







イコライザーやSRS 3Dなどのの効果をかけて録音したMDは、効果をかけずに再生してください。(アナログ録音のみ) + 61, + 63

⚠ 注意 レーザー光源をのぞかない

レーザー光が目に当たると、視力障害を起こすことがあります。

モノラル録音されたミニディスクについて

本機は、モノラルモードで録音されたミニディスクも再生できます。モノラルモードの場合、同じ記録時間の内容がステレオモード時の約半分のデータ量となるため、再生時間(記録時間)はステレオモード時の約2倍(最大148分)になります。

聴きたい曲をタイトルで探す (タイトルサーチ)

And the second s




● "PGM"表示を消灯させる



停止中に押す

② TÎTLE SEARCHキーを押す



中止するときは、もう一度TiTLE SEARCH キーを押します



❸ 聴きたい曲名(タイトル)を選ぶ



トラック番号が戻る

トラック番号が進む




❷ 再生を始める



- ●録音用ミニディスクの場合、ミニディスクに収録されている曲のタイトルをあらかじめ入力しておくと、聴きたい曲のタイトルで探すことができます。
- "PGM"表示が点灯しているときは、リモコンのP.Mode+ーを押して 消灯させてください。

消灯させる





- ●タイトルの入力されていない曲は、トラック番号と"ーーーーー が表示されます。
- リモコンのCHARACTER/I◀◀ , ▶▶Iキーでも曲を選ぶことができます。





オートタイトルサーチについて

曲のタイトルを自動的に表示させ、聴きたい曲のタイトル表示中 に、再生キーを押すとその曲を聴くことができます。

- ❷ TÍTLE SEÄRCHキーを2秒以上押す





ミニディスク全曲のタイトルを順に表示します。 中止するときは、もう一度TITLE SEARCH キーを押します







914 ディスプレイ

TIME DISPLAYキーについて

MDレコーダー部の時間表示のタイプを切り換えることができま す。



リモコン



押すたびに切り換わります。

再生中

- ★ ① 再生中の曲の経過時間
- ② 再生中の曲の残り時間
- ③ ミニディスク全体の録音可能時間

停止中

- ① 曲の経過時間(0:00 表示)
- ② 曲の残り時間 (-0:00 表示)
- ③ ミニディスク全体の録音可能時間
- ④ ミニディスク全体の合計記録時間

録音中

- ► ① 録音中の曲の経過時間
- ② ミニディスク全体の録音可能時間

再生中の曲の経過時間

-001

CO 30 10 5 3 1 0 (-dB)

再生中の曲の残り時間

..... 0030 10 5 3 1 0 (~dB **-**001

ミニディスク全体の録音可能時間

"REMAIN"点灯

-001

E R 0030 10 5 3 1 0 (-dB

ミニディスク全体の合計記録時間

015

● 1曲も録音されていない場合、"BLANK ĎÍŠC"と表示されます。 (ディスクタイトルがある場合、そのディスクタイトルが表示されます)

ディスプレイ

DISPLAY MODEキーについて

MDのタイトル表示(ミニディスク名、曲名)のタイプを切り換え ることができます。



本体



押すたびに切り換わります。

再生中、停止中

- ① 時間表示
- ② トラックタイトル表示
- ③ ディスクタイトル表示
- ●②トラックタイトルと③ディスクタイトルは、表示の動いている間 (スクロール中)にDISPLAY MODEキーを押して切り換えます。

時間表示

-001

0 30 10 5 3 1 0 (−dB)

トラックタイトル表示

00 30 10 5 3 1 0 (-dB) MHO-001

ディスクタイトル表示

-5UPER

●曲名(トラックタイトル)ならびにミニディスク名(ディスクタイトル) が登録されていない場合は、"ーーーー"または"NO TITLE"が表 示されます。


放送を聴く


放送局を最大40局まで記憶させ、ワンタッチで受信できま AMステレオにも対応しています。



BANDキーを押すだけで自動的に電源がオンになり、受信状態に

放送局をまとめて記憶させる 放送局を一つずつ記憶させる







1. 放送バンドを選ぶ

押すたびに切り換わります。

□ (1) FM ② AM

周波数が上がる

2. 放送局を選ぶ

放送局を記憶させていない場合

周波数が下がる

:押すたびに次の放送局を自動的に受信します。 オート選局のとき

マニュアル選局のとき :受信するまで繰り返し押す。または、押したままにする。



放送局を記憶させた場合(プリセットコール)

キーを押すたびに、記憶されている放送局が順に切り換わります。



リモコン

放送局をまとめて記憶させる(オートプリセット)

ENTERキーを押したままにする(約2秒)



放送局を一つずつ記憶させる(マニュアルプリセット)

② 受信中にENTERキーを押す



途中で5秒以上放置する と、プリセットは中止さ れます。

❷1~40の"プリセットナンバー"を選ぶ




∖ 番号が上がる


❸ もう一度、ENTERキーを押す






- ●現在受信しているバンドから、最大40局まで自動的にプリセットされます。
- ●放送局が多くて、目的の局がプリセットされなかった場合は、「放送局を一つずつ記憶させる」を併せてご利用ください





- ●プリセットを続けるときは、手順⑦、❷、❷を繰り返します。
- ●同じ番号を重ねて記憶させると、新しい設定内容に変更されます。





放送パンドの表示

選局方法の切り換えについて



押すたびに切り換わります。

► ① "AUTO"点灯(オート選局) — ②消灯(マニュアル選局)

電波が弱く、雑音が多いときはマニュアル選局にします。(マニュアル選局のとき、ステレオ放送はモノラル受信となります)

● 通常はAUTO(オート選局)にしておきます。

ステレオ受信時に点灯 受信すると"TUNED"が点灯 | EX DASE| | TUNED GTREO | Make | Manual Park | Manual

●押したままにすると、約0.5秒間隔で放送局をスキップします。

テレビ放送(1ch~3ch)の受信について

周波数を次のように合わせます。 1chのとき...........95.75MHz

2chのとき......101.75MHz 3chのとき......107.75MHz

テレビ放送はモノラル受信になります。



録音してみましょう

ミニディスク

本機では、モノラルモードでの録音はできません。

XL-1MD (J)


MDに録音する


MDの録音には、CDのデジタル信号がそのまま録音される"デジタル録音"と、放送などのアナログ信号をデジタルに置き換えてから録音る"アナログ録音"があります。



アナログ録音の際、音にイコライザーやSRS 3Dの効果をかけると、効果のかかった音で録音できます。

-61,-63







1. 録音の準備をする

- ミニディスクの誤消去防止つまみを 録音可能な状態にする + 22
- ❷ ミニディスクを入れる

001 61#37 s

録音可能の残り時間の表示 (REMAIN表示のとき)

MD以外を選んでください



CDのデジタル録音のときは 手順5へ

2.何を録音するか選ぶ

押すたびに切り換わります。

- ① CD:デジタルまたはアナログ録音


② MD: 録音できません

③ AUX(テープ等): アナログ録音のみ

- ④ 放送: アナログ録音のみ

CDをアナログ録音したいとき
"REC INPUTキーの使いかた"→30

録音したい入力ソースの表示にします



- すでにCDやMDが入っているときは、再生が始まりますので停止(■)キーを押して止めてください。
- ●カセットデッキ(別売)から録音する場合は、付属 の取扱説明書"テープを聴く"をお読みください。



3. 曲番号の付け方を選ぶ (アナログ録音のみ)

通常はAUTO("MANUAL"表示消灯) にしておきます。

"AUTO/MANU.キーの使いかた"

→30



録音を一時停止する



- ●再び録音を始めるときは、もう一度押します。このとき、トラック番号は"1"繰り上がります。
- ●録音(● REC)キーを押しても録音を始めることができます。

録音を停止する



ディスプレイのメッセージについて

ディスプレイに下記の文字が表示されたとき、録音はできません。

➡不要な曲を消す。

"DISC FULL"

: ミニディスクが一杯になっている。

"PROTECTED"

: 誤消去防止つまみが開いている。

→閉める。

+ 72

- [58]

"PLAY ONLY"

: 再生専用ミニディスクである。

→録音用ミニディスクを入れる。 + 73



レベルが低くなる

レベルが高くなる



MDレコーダー部の表示

0dB

В

4. 録音レベルの調節をする (アナログ録音のみ)

- ❷ 録音するソースを再生する
- ② 録音(● REC)キーを押した後、 一時停止(Ⅱ)キーを押す
- ❷ 録音レベルを調節する

MODEキーを押すたびに切り換わります。

- ○○80の範囲で調節できます。
- ●レベルメーターの0dBが、ときどき点灯する ように調節します。
- レベルメーターの赤い部分が点灯したときは、レベルを下げてください。
- r→ ① SRS 3Dの効果の強さ(LEVEL)
 - ② 左右の音量バランス
 - ③ MDの録音レベル(REC)
 - ④ AUX端子に接続された外部機器からの音量(INPUT)
 - ⑤ 通常の音量調節(VOL)

5. 録音をはじめる



- 録音(● REC)キーを押す
- ❷ 録音する音楽ソースを再生する
- 録音中はイジェクト(▲)キーは受け付けません。
- ◆CDの再生と同時に録音を始めるときは、"CDから録音するときのポイント"をお読みください。→30



6. 録音終了後、ミニディスクを取り出す

録音が終わったら、必ずミニディスクを取り出してください。

ミニディスク取り出しの際の"WRITING"表示は、録音や編集に関連する情報をミニディスクに書き込んでいることを示します。表示中には震動や衝撃を加えないでください。

インブット レック

REC INPUTキーの使いかた

入力切換がCDのときは、録音を始めると自動的にデジタル録 音となり、録音レベルを調節する必要がありません。 デジタル録音したMDの再生レベルが適当でない(大きすぎる、 または小さすぎる)とき、RÉC INPÚTキーを使ってアナログ録

音にすると、録音レベルを調節することができるので、最適な レベルで録音し直すことができます。





押すたびに切り換わります。

➤ ① "DIGITAL"点灯:デジタル録音 -- ② 消灯 : アナログ録音



SINGLE DIGITAL 001

マニュアル

AUTO/MANU.キーの使いかた

アナログ録音時、トラック番号を自動的に付けて録音するか、録音中または録音後手動でトラック番号を付けるかを切り換えます。 トラック番号は再生時、曲の頭出しやプログラムのときなどに使用します。

ΑŰΤΟ

録音するときに、音のない部分が2秒以上続いた後、次の音が 入ってくると、トラック番号を自動的に"1"繰り上げます。 通常 の録音時はこのモードにしておきます。1枚のCD全曲を録音する 場合、このモードにします。また、クラシック音楽などで小さい 音が続いたとき、トラック番号が"1"繰り上がる場合がありま す。付いてしまったトラック番号は、後で削除します。 このような音楽の場合は、MANUALで録音してください。



録音を始める前に選ぶ



CDから録音するときのポイント

次の手順で録音を始めると、録音(MD)と再生(CD)が同時にス タートするので、音切れの心配がありません。




② CDを一時停止にする





選んだディスク(曲)の 最初で一時停止になり ます。

❷ MDレコーダーを録音一時停止にする



G CDの再生を始める



●アナログ録音の場合、曲の冒頭の音が録音できないことがありま す。このときは、デジタル録音にしてください。

MANUAL

自動的にトラック番号を繰り上げない状態で録音します。録音中 または録音後、トラック番号を付けることができます。 ライブ演奏や極端にレベルの低い音が続くクラシック音楽などの ミニディスクを録音するときなどに便利です。

押すたびに切り換わります。

➤ ① "MĂNŰAL"消灯 :AŰŤQモード - ② "MĂNŰAL"点灯 :MĂNŰALモード


"AUTO"時消灯、"MANUAL"時点灯

00 30 10 5 3 1 0 |-dB| A A 1

●録音中にTRACK EDITキーを押すと、その位置にトラック番号が付け られます。




- 1. CDの録音時に、CDの再生が始まるとトラック番号が"1"繰り上がる場合があります。これはCDのデジタル信号成分中に含まれる信号の ためです。不要なトラック番号は"1曲消す(TRÃČK EŘÊE)または全曲消す(ÃĽL EŘÊE)"を参照して削除してください。
- 2. AŬŤOモードで、1曲が極端に短いと、トラック番号が正確に繰り上がらない場合があります。




曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)

トレイに入れたディスクの中から好きな曲を、好きな曲順で聴く ことができます。(最大32曲)



入力切換を"CD"にする

7 停止状態を確認する



"PGM"表示を点灯させる





3 聴きたい順に曲を選ぶ




0 ディスクを選ぶ



❷ 曲を選ぶ








0 +10

❷ 確定する







2枚以上のCDから曲を選ぶときは、◆、 ❷、❸を繰り返してください。

再生する










- $\bullet ilde{ ilde{D}} ilde{ ilde{ISC}}$ SEL ECTORキーでも選ぶことができます。
- ●32曲まで選べます。"FULL"と表示されると、それ以上プログ ラムは受け付けません。
- ●1枚のCDを全曲プログラムするときは、ディスクを選んだ後、 曲を選ばずにP.MODEキーを押して確定します。。
- ●間違えたときは、P.MODEキーを押してプログラムモードを解 除し、手順回からやり直してください。



数字キーを押す順序は

23曲目なら ... +10 +10 3

40曲目なら ... +10 +10 +10 +10 0



- ●選んだ順(P-番号順)に再生します。
- ●再生中に ◄◄ または ▶▶ キーを押すと、前後のプログラム 曲へ飛び越します。
- ●再生中に ◄ キーを1回押すと、その曲の最初に戻ります。






曲順を確かめる





曲を追加する

● ディスクを選ぶ



プログラム順位の曲のディスク番号

●押すたびにプログラムされた曲を順に表示していきます。

"PGM"点滅

プログラム順位・

●追加したい曲番号を選ぶとプログラムの最後に追加されます。

プログラムした曲を取り消すには


後ろから順に消していく








- ●押すたびに、最後の曲から1曲ずつ消えていきます。
- ●そのとき聴いている曲は取り消せません。



繰り返し聴く(リピート再生)

お気に入りの曲やディスクを繰り返し聴くことができます。




入力切換を"CD"にする

一枚のディスクを繰り返し聴く



● "PGM"表示の消灯を確かめる

プログラム PGM"表示が点灯しているときは、 アルグラート P.MODEキーを押して消灯させてください。






❷ "DISC REPEAT"を指定する



押すたびに切り換わります。 ✓┌╾ ① REPEAT

② DÍŚĆ REPEAT ③ ALL REPEAT ④ リピート解除



❸ ディスクを選ぶ



繰り返し再生をやめるには

REPEATキーを2回押します。

● "DISC REPEAT"表示が消灯し、CDプレーヤーのモードに 従った再生に戻ります。

すべてのディスクを繰り返し聴く



☞ "PGM"表示の消灯を確かめる

" ¬Odra A P O M "表示が点灯しているときは、 P.MODEキーを押して消灯させてください。







P 1 REPEAT
2 DÍSC REPEAT
3 ÁLL REPEAT

(4)

押すたびに切り換わります。

点灯

❸ 再生を始めたいディスクを選ぶ



繰り返し再生をやめるには

もう一度REPEATキーを押します。

● "ALL REPEAT"表示が消灯し、CDプレーヤーのモードに 従った再生に戻ります。

入力切換を"CD"にする


一曲を繰り返し聴く




- **②** "PGM"表示の消灯を確かめる
 - 『PG70 『表示が点灯しているときは、 PC6 『表示が点灯しているときは、 P.MODEキーを押して消灯させてください。




- ❷ ディスクを選ぶ
- ∅ 曲を選ぶ



- ① REPEAT
- ② DISC REPEAT
- 3 ÁLL REPEAT
- ④ リピート解除





REPEATキーを3回押します。

●"REPEAT"表示が消灯し、CDプレーヤーのモードに従った再生に戻ります。

選んだ曲だけを繰り返し聴く

① "曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)"の手順回まで行ない、聴きたい曲をプログラムする →32



❷ "REPEAT"を選ぶ



❷ 再生する



●選んだ曲全部を繰り返します。



繰り返し再生をやめるには

もう一度REPEATキーを押します。


●"REPEAT"表示が消灯し、CDプレーヤーのモードに従った再生に戻ります。



応用編

毎回曲がランダム(無作為)に選択されるので、飽きることなく楽しめます。






入力切換を"CD"にする

1 "PGM"表示の消灯を確かめる



"プログラム"表示が点灯しているときは、 アルグマモート P.MODEキーを押して消灯させてください。





2 RANDOMモードを選ぶ

ディスク ランダム "DISC RANDOM"を選ぶときは、先にディスク を選んでおいてください。






押すたびに切換わります。

- ・① INTRO.....このときは、ランダム再生になりません。
- ② DISC RANDOM 1枚のディスクをランダム再生する
- ③ ALL RANDOM 全てのディスクをランダム再生する
- ④ 通常の再生

1枚のディスクをランダム再生するとき 全てのディスクをランダム再生するとき





- ●全曲の再生が1回終わると停止します。
- ●REPEATキーを押すと、ランダム再生が繰り返されます。

曲の途中で別の曲を選ぶには





● ■ ■ キーを1回押すと、再生している曲の初めに戻りませ

ランダム再生をやめるには



"RANDOM"表示を消灯させる




●"RAÑÃOM"表示が消灯し、再生中の曲から曲番順の再生になります。

応用の


MDを聴く

XL-1MD (J)



好きな曲を好きな順番にプログラムして聴くことができます。 (最大25曲)

MDの再生中は、CT-G90(サイバータイトラー;別売)上でのタイトル入力 は、できません。




入力切換を"MD"にする

プログラム "PGM"表示を点灯させる





停止中に押す



2 聴きたい順に曲番号を選ぶ



● 聴きたい曲番号を順に選ぶ





0 +10 +100





2曲以上を選ぶときは、ひと母を繰り返し てください。

数字キーを押す順序は

23曲目なら: [+10] [+10] [3]

選曲

012

40曲目なら: +10 +10 +10 0

- ●25曲まで選べます。それ以上は選べません。
- ●間違えたときはP.CLEARキーを押してから選び直してください。

プログラム順位

P-01

L 00 30 10 5 3 1 0 (-dB)

- ●極端に短い曲は、プログラムできません。
- ●プログラム時間の合計が200分以上になると、時間表示が

"--:--"になります。

3 再生する






- ●選んだ順(P-番号順)に再生します。
- ●再生中に、◄◀ または ▶▶ キーを押すと、押した方向へ飛 び越します。

再生を止めるには







曲を追加するには



● 追加したい曲番号を順に選ぶ

1 2 3

4 5 6

789

0 +10 +100

停止中に押す



❷確定する



2曲以上を選ぶときは、**①**と❷を繰り返してください。

●追加したい曲番号を選ぶと、プログラムの最後に追加されます。

曲順を確かめるには





プログラムした曲を取り消すには

後ろから順に消していく





全部消す



リモコン



または



停止中に押す

プログラム "**PGM**"表示点滅

PGM III

DIGITAL MANUAL

L 00 30 10 5 3 1 0 (-dB)

●押すたびに、プログラムされた曲を順に表示していきます。

取り消された後の、最後のプログラム表示

PGM


L 00 30 10 6 3 1 0 (-d8)

(P-14が取り消されたとき)

●押すたびに、最後の曲から1曲ずつ消えていきます。

プログラムの内容が、全部消えます。

繰り返し聴く (リピート再生)



MDの再生中は、CT-G90(サイバータイトラー;別売)上でのタイトル入力 は、できません。

入力切換を"MD"にする

選んだ曲だけを繰り返すには

● "曲順を並べ替えて聴く(プログラム再 生)"の手順回まで行ない、聴きたい曲 をプログラムする

② "REPEAT"表示を点灯させる



❸ 再生する



ッピート プログラム "REPEAT"、"PGM"点灯



0 30 10 5 3 1 0 (-dB)

- 選んだ曲全部を繰り返します。
- ●1曲だけ選んだ場合は、その曲だけを繰り返します。

繰り返し再生を止めるには

- もう一度、REPEATキーを押します。
 - ●"REPEAT"表示が消灯し、プログラム再生になります。

ディスク全体を繰り返すには



₫ "PGM"表示を消灯させる



停止状態で押す

❷ "REPEAT"表示を点灯させる



❷ 再生する







繰り返し再生を止めるには

- もう一度、REPEATキーを押します。
 - ●"REPEAT"表示が消灯し、曲番号順の再生になります。

応用編

XL-1MD (J)

録音のタイプを選ぶ


本章では、カセットデッキ(別売)と組み合わせた場合を考慮し て、カセットデッキの録音機能も説明しています。

便利な録音機能が、多数用意されています。用途に応じて選んで ください。

2枚以上のCDから、好きな曲を好きな曲順で編集することもでき ます。そのときは、"プログラム録音"を選んでください。 START!! テープへの録音の場合は、カセットデッキ(別売)付属 の取扱説明書"録音してみましょう"をよく お読みください。 何から何へ録音しますか? CD-TAPE CD - MD MD -- TAPE Yes MDを 複数のCDから選んで 全曲録音しますか? 録音しますか? No 🗿 Nο Yes 一枚のCDを全曲 録音しますか? 複数のCDの一曲目だけ No 🍇 を録音したいですか? Yes No 録音する曲を 曲順を変えたい 決めてある Yes Yes No 好きな曲を選んで 録音する テープの折り返し テープの長さを 気にしますか? を気にしますか? 聴いてから決める (MDはプログラム (MDはワンタッチ 録音のみ) エディットのみ) プログラム録音 複数枚のCD Yes No Yes No プログラム フェード タイム ワンタッチ ワンタッチ 編集録音 録音 編集録音 BEST HITS エディット一曲 エディット全曲 (TAPEのみ) 一枚のCD (TAPEのみ)

CDをワンタッチでカセットテープに録音する機能です。 CCRSキーを押すと、約60秒間で(CDの内容によって差があります)、 CDの内容と、使用するテープの特性を調べて、録音レベルが自動的に設 定され、録音が始まります。録音が終了すると、自動的に停止します。 電源をオフにしたり、CDを停止すると設定は解除されます。

フェードイン/フェードアウトとは





フェードアウト : だんだん音を小さくして曲が終わること :だんだん音を大きくして曲が始まること


1枚のCD、MDをワンタッチで録音する

(ワンタッチエディット全曲録音)

CD1枚、またはMDの全曲を、ワンタッチで録音し ます。CDからはテープまたはMDへ、MDからは テープに録音できます。

A面

テープに録音する場合



テープの折り返しや、終わりにかかった曲は、 そのままになります。

60

いい曲があれば、その曲だけ録音する (ワンタッチエディット1曲録音) **4**3

> CDやMDを聴いているとき、ワンタッチで、今聴いている曲だけを、 始めから録音できます。

> CDからはテープまたはMDへ、MDからはテープに録音できます。 初めて聴くディスクから、気に入った曲だけを選んで録音するときに 便利です。

1曲目だけを集めたMDを作る (BEST HITS機能)

44

→ 42

セットされている全てのCDの1曲目を、順にMDへ録音する機能 です。

1曲目だけを集めたテープを作る (BEST HITS機能)

45

セットされている全てのCDの1曲目を、順にテープへ録音する 機能です。

1枚または、複数枚のCDを録音する (CD→MD)(プログラム録音) **46**

1枚のCDから プログラムした曲順でCDからMDへ録音します。

複数のCDから、好きな曲だけを選んでCDから 2枚以上のCDから MDへ録音します。

1枚または、複数枚のCDを録音する (CD→TAPE)(プログラム録音)

+ 47

1枚のCDから プログラムした曲順でCDからテープへ録音します。


複数のCDから、好きな曲だけを選んでCDから 2枚以上のCDから テープへ録音します。

テープの長さに応じて曲順を入れ替える (CD→TAPEのみ)(タイム編集録音)

> テープの折り返しで曲が途切れないように、曲順を 自動的に入れ換えて録音します。



(最大32曲まで)



テープの折り返しでフェードアウト/フェードインする (CD→TAPEのみ)(フェード編集録音) → 50



CDの曲順で録音します。テープの折り返しにかかる曲 をフェードアウトし、裏面はその曲の途中からフェードイ ンします。



テープの終わりにかかった曲は、 フェードアウトされます。



1枚のCD、MDをワンタッチで録音する

(ワンタッチエディット全曲録音)

CD(1枚)またはMDの全曲を、ワンタッチで録音できます。 CDからはテープまたはMDへ、MDからはテープへ録音します。 テープへの録音の場合は、カセットデッキ(別売)付属の取扱説明書 "録音してみましょう"をよくお読みください。



音にイコライザーやSRS 3Dなどの効果をかけると、効果の かかった音で録音できます。(CDからMDへのデジタル録音 を除く) + ⑤1, + ⑥3

MDからTAPEへの録音中は、CT-G90(サイバータイトラー; 別売)上でのタイトル入力は、できません。

7 録音の準備をする

CD→MDのとき

- **② MD**レコーダーに、録音可能な ディスクを入れる
- ❷ INPUTキーで"CD"を選ぶ
- **❸** CDプレーヤーにディスクを入れる

- 20

MD→TAPEのとき

- テープを入れる
- ❷ テープの動く向き(◀ ▶)を確かめる
- ❸ "---"(両面録音)を選ぶ
- ❷ ドルビーノイズリダクションを選ぶ
- **⑤** INPUTキーで"MD"を選ぶ
- **⑤** MDレコーダーにディスクを入れる
- ❷ 録音レベルを調整する

MD→TAPEのとき

CD→TAPEのとき

- ∅ テープを入れる
- ② テープの動く向き(◀ ▶)を確かめる
- ❸ "─"(両面録音)を選ぶ
- ❷ ドルビーノイズリダクションを選ぶ
- INPUTキーで"CD"を選ぶ
- **⑤** CDプレーヤーにディスクを入れる → 20
- ❷ 録音レベルを調整する

2 録音を始める

CD→MDのとき

②目的のディスクを選ぶ



OISC SELECTOR OISC2 OISC3

🛭 録音を始める





CDの再生が始まる前に、 押す



停止中に押す

CD→TAPEのとき

ヤー、MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

2 目的のディスクを選ぶ





② 録音を始める





CDの再生が始まる前に、 押す

録音を途中でやめるには

🌌 🔁 されます。

CD→MDのとき





MD→TAPEのとき



再生が始まってからO.T.E.キーを押すと、その曲だけ録音



CD→TAPEのとき

●テープに録音する場合、テープの折り返し部分では、ガイド

テープのぶんだけ曲が録音されません。曲が途切れないように 録音したいときは、他の録音方法をご利用ください。





録音、再生ともに停止します。

いい曲があれば、その曲だけ録音する (ワンタッチェディット1曲録音)

CDやMDを聴いているとき、ワンタッチで今聴いている曲だけを 最初から録音できます。CDからはテープまたはMDへ、MDから はテープに録音できます。

テープへの録音の場合は、カセットデッキ(別売)付属の取扱説明書 "録音してみましょう"をよくお読みください。



音にイコライザーやSRS 3Dなどの効果をかけると、効果の かかった音で録音できます。(CDからMDへのデジタル録音 -61,-63

MDからTAPEへの録音中は、CT-G90(サイバータイトラー: 別売)上でのタイトル入力は、できません。

録音の準備をする

CD→MDのとき

- **②** MDレコーダーに、録音可能な ディスクを入れる
- ❷ INPUTキーで"CD"を選ぶ
- **❸** CDプレーヤーにディスクを入れる

- 20

MD→TAPEのとき

- テープを入れる
- ② テープの動く向き(◀ ▶)を確かめる
- ❸ "---"(両面録音)を選ぶ
- ❷ ドルビーノイズリダクションを選ぶ
- **⑤** INPUTキーで"MD"を選ぶ
- **⑤** MDレコーダーにディスクを入れる

②録音レベルを調整する

CD→TAPEのとき

- ∅ テープを入れる
- ② テープの動く向き(◀ ▶)を確かめる
- ❷ "□"(両面録音)を選ぶ
- ドルビーノイズリダクションを選ぶ
- ❸ INPUTキーで"CD"を選ぶ
- **⑤** CDプレーヤーにディスクを入れる **-** 20
- 夕録音レベルを調整する

2 CDまたはMDを再生する

ワンタッチエディット 3 録音したい曲の再生中に、O.T.E.キーを押す

CD→MDのとき



O.T.E

再生中に押す

MD→TAPEのとき



再生中に押す

CD→TAPEのとき





再生中に押す

再生中の曲の最初に戻り、録音が始まります。

録音が終了すると.....

MDレコーダー:停止します。

カセットデッキ :約4秒の無録音部分を作ってから停止します。



他の曲を録音するには.....手順 🛭 , 🖸 を繰り返してください。

録音を途中でやめるには CD→MDのとき





MD→TAPEのとき





CD→TAPEのとき





録音、再生ともに停止します。

1曲目だけを集めたMDを作る

(BEST HITS機能)

ディスクの1曲目を順に録音していきます。3枚目の録音中に、す でに録音が終わったディスクを入れ替えることができます。 多くのシングルCDから、ヒット曲を集めるときに便利です。



音にイコライザーやSRS 3Dなどの効果をかけると、効果の かかった音で録音できます。(CDからMDへのデジタル録音



|録音の準備をする

- 録音可能なミニディスクを入れる
- ❷ INPUTキーで"CD"を選ぶ
- **⑤** CDプレーヤーにディスクを入れる

- 20


プログラム "PGM"表示を消灯させる





録音を始める







② BEST HITSキーを押す



停止中に押す





必要に応じてディスクを入れかえる

₫ ディスク(2枚)を入れかえる 自動的にトレイが開きます。

●3枚目のディスクの録音が始まると、自動的にトレイが開きま す。録音が終わった2枚のディスクの入れ替えができます。

現在の曲が終わると録音が終了します。





❷ トレイを閉める OPEN/CLOSE



録音を終了するには





- 順にディスクを入れかえて行くと、中断することなく録音を
- 続けることができます。 ●CDプレーヤーの■キーを押すと、その場で録音を中止します。

2000

U/ AUNNING D

XL-1MD (J)

1曲目だけを集めたテープを作る

ディスクの1曲目を順に録音していきます。3枚目の録音中に、す でに録音が終わったディスクを入れ替えることができます。 多くのシングルCDから、ヒット曲を集めるときに便利です。 カセットデッキ(別売)付属の取扱説明書"録音してみましょう"を よくお読みください。



音にイコライザーやSRS 3Dなどの効果をかけると、効果の かかった音で録音できます。

テープに録音する場合、テープの折り返し部分では、ガイドテープの

ぶんだけ曲が録音されません。曲が途切れないように録音したいとき

0:00

は、他の録音方法をご利用ください。

(BEST HITS機能)

録音の準備をする

- ∅ テープを入れる
- ② テープの動く向き(◀ ▶)を確かめる
- "---"(両面録音)を選ぶ
- **⊘** ドルビーノイズリダクションを選ぶ
- ⑤ INPUTキーで"CD"を選ぶ
- ⑥ CDプレーヤーにディスクを入れる
- **②** 録音レベルを調整する



消灯

► EX.BASS ►



プログラム "PGM"表示を消灯させる





録音を始める





❷ BÊST HÍTSキーを押す





停止中に押す

4 必要に応じてディスクを入れかえる



- ☑ ディスク(2枚)を入れかえる 自動的にトレイが開きます。
- ❷ トレイを閉める



録音を中止するには



- ◆その場で録音を中止します。
- ●CDプレーヤーの■キーを押しても、その場で録音を中止します。


●3枚目のディスクの録音が始まると、自動的にトレイが開きま

す。録音が終わった2枚のディスクの入れ替えができます。 ●テープが終了すると(片面または両面)録音が終了します。





順にディスクを入れかえて行くと、中断することなく録音を 続けることができます。



1枚または、複数枚のCDを録音する(CD→MD) (プログラム録音)

3枚のディスクの中から好きな曲を好きな順番でプログラムし たものを1枚のMDに収録することができます。




音にイコライザーやSRS 3Dなどの効果をかけると、効果の かかった音で録音できます。(CDからMDへのデジタル録音

録音の準備が必要です

1 停止状態を確認する





プログラム "PGM"表示を点灯させる






❸ 録音する順に曲を選ぶ



∅ ディスクを選ぶ



❷ 曲を選ぶ







0 +10





2枚以上のCDから編集するときは、◆、◆、◆を繰り返してください。

編集した内容を確かめる **→** 49 編集した内容を取り消す

録音をスタートする









録音が終わったら、必ずディスクを取り出してください。





- ●使用するMDの録音時間を超えないように選んでください。
- ●32曲まで選べます。"FÜLL"と表示されると、それ以上プログ
- ラムは受け付けません。 ●間違えたときは、P.CLEARキーを押してから、選び直してく
- REPEATキーは働きません。



- ●CDがトレイ内で交換中は、MDの録音は一時停止しています。
- MDの収録時間を超えてプログラムされた曲は、途中で途切れ ますのでご注意ください。

1枚または、複数枚のCDを録音する(CD→TAPE) (プログラム録音)

3枚のディスクの中から好きな曲を好きな順番でプログラムしたものをテープに収録することができます。

カセットデッキ(別売)付属の取扱説明書"録音してみましょう"をよくお読みください。



音にイコライザーやSRS 3Dなどの効果をかけると、効果の かかった音で録音できます。 → 61, → 63

録音の準備が必要です

- 42

1 停止状態を確認する



再生中のとき AUTO



2 "PGM"表示を点灯させる






3 録音する順に曲を選ぶ




○ ディスクを選ぶ



❷ 曲を選ぶ





❷ 確定する



0 +10

2枚以上のCDから編集するときは、◆、◆、◆を繰り返してください。

編集した内容を確かめる + 49 編集した内容を取り消す + 49

4 録音をスタートする








録音が終わったら、必ずディスクを取り出してください。




テープに録音する場合、テープの折り返し部分では、ガイドテープの ぶんだけ曲が録音されません。曲が途切れないように録音したいとき は、他の録音方法をご利用ください。





- 使用するテーブの録音時間を超えないように選んでください。
 32曲まで選べます。"FÜLL"と表示されると、それ以上ブログラムは受け付けません。
- ◆間違えたときは、P.CLEAR+一を押してから、選び直してく たさい。
- ●REPEATキーは働きません。



- ●CDがトレイ内で交換中は、テーブの録音は一時停止しています。
- ◆テープの収録時間を超えてプログラムされた曲は、途中で途切れますのでご注意ください。

テープの長さに応じて曲順を入れ替える(CD→TAPEのみ)

テープの録音時間を指定すると、テープの折り返しや終端で曲が 途切れないように、自動的に曲順を入れ換えて録音します。 カセットデッキ(別売)付属の取扱説明書"録音してみましょう"をよ くお読みください。



音にイコライザーやSRS 3Dなどの効果をかけると、効果の かかった音で録音できます。

(タイム編集録音)

説明文中のカッコ内のキー名称はリモコンキ

録音の準備が必要です



"PGM"表示を消灯させる

- INPUTキーで"CD"を選ぶ
- ② "PGM"表示を消灯させる











8 秒以上放置すると、編集は中止されます。







🖪 ディスクとテープの設定をする




⑦ ディスクを選ぶ DISC SKIP




❷ EDITキーを押す



3 テープの録音時間を指定する








0 +10

数字キーを押す順序は:

30分テープ (C-30) なら.... [+10] [+10] [-10] [0] 46分テープ (C-46) なら.... +10 +10 +10 +10 6

TÎME DISP.(TÎME/ENTER)キー(CD)を繰り返し押すと、46,54,60,90 分テープを簡単に選べます。選んだあとは、EDITキーを押してから、 手順 🛮 へ移ります。


- ●録音時間は最大99分です。
- ●32曲まで編集録音できます。
- ●A面、B面の自動編集が行われます。編集が終了すると、 "EDIT"の表示が点滅から点灯に変わります。



編集録音をスタートする








- ●約60秒間で (CDの内容によって差があります) 録音レベルの 調整が行なわれたのち、録音が始まります。
- 録音が終了すると、自動的に停止します。




CDの内容(曲数や曲の長さ)とテープの録音時間など、条件の組み合わせにより、曲順を入れ換えても音の途切れが避けられない場合、 その曲は録音されません。



編集した内容を確かめる (プログラム録音、タイム編集)







●押すたびにプログラムされた曲を順に表示していきます。

編集した内容を取り消す(プログラム録音、タイム編集)



方法1



- ●プログラム録音のときは、P.MODEキーを押すと、編集内容の 全てが消えます。P.CLEARキーを押すと、最後の曲から順に 消えていきます。
- タイム編集のときは、P.MODEキー、アクスをクップラーのどちら を押しても、編集内容の全てが消えます。

(フェード編集録音)

XL-1MD (J)

テープの折り返しでフェードアウト/フェードインする(CD→TAPEのみ)

テープの折り返しにかかった曲をフェードアウトし、うら面は、 その曲の途中からフェードインします。テープ終端にかかった曲 は、フェードアウトされます。

カセットデッキ(別売)付属の取扱説明書"録音してみましょう"をよくお読みください。



音にイコライザーやSRS 3Dなどの効果をかけると、効果の かかった音で録音できます。 + 61, + 63


録音の準備が必要です

- 42

1 "プログラム"表示を消灯させる







2 ディスクを選ぶ







3 編集録音をスタートする







- ●約60秒で (CDの内容によって差があります) 録音レベルの調整が行なわれた後、録音が始まります。
- ●CDの曲順で録音されます。
- ●録音が終了すると、自動的に停止します。



- 1. CDプレーヤーの再生中にCCRSキーを押すと、再生は中止され、CCRS設定(編集録音準備)が始まります。
- 2. クラシックなど、1曲が長くてテープ片面に収まらない場合は、編集録音はできません。
- 3. デッキが片面録音(→)にセットされている場合、テープ折り返し部の処理は、おもて面だけになります。
- 4. テープ終端にかかった曲がフェードアウトされるとき、前曲との曲間が短いと、前曲の最後も一部消去されることがあります。

MDの編集機能

編集機能のタイプを選ぶ

市販の録音用ミニディスクを使うと、録音後に各種の編集を行う ことができます。再生専用の一般市販ソフトのミニディスクは編 集できません。

編集をするときは、ミニディスクの誤消去防止つまみを"録音可能"側にしてください。 + 22

MD規格上の機能制限について

いくつかの機能には、MD規格上の制限があります。故障とお考えになる前に、ご確認くださいますよう、お願いいたします。 + 26

ミニディスクや曲にタイトルをつける + 🙉

タイトルを変更、消去する


- 53


英数字に加えてカタカナの入力も可能です。ディスプレイに表示される 文字の中から順に選んでいくだけの簡単な操作でタイトルを入力できま す。入力したタイトルは、機種間の互換性がありますので、他のMDレ コーダー(プレーヤー)にそのミニディスクをセットしたときも表示され ます。

(タイトルの互換性には、表示可能な文字種や文字数など、一部の制限があります)

曲順の入れ替え


曲順をまとめて入れ替える(QŰĬÍĆK MÔVE) + 54 曲順を1曲づつ入れ替える(TRACK MÔVE) + 55






曲の消去

1曲消す(TRACK ERASE) + 58





表示部のスクロールについて

ミニディスクや曲のタイトルなど、情報の量が多すぎると表示部に入り きらないことがあります。このようなときは、表示部の文字が右から左 に流れて、それまで見えなかった内容が現われます。このような表示の 動きを「スクロール」といいます。 スクロールのイメージ

表示される範囲(全体を表示できない)

KENWOOD MINIDISC

KENWOOD MINID

MINIDISC RECORDER

MINIDISC RECORDER

応用編

ミニディスクや曲にタイトルをつける

ミニディスクや曲にタイトルをつけておくと、再生のとき表示されるだけでなく、タイトルサーチ(タイトルで曲を探す)が可能になります。入力したタイトルは、同じ手順で変更や消去ができます。

タイトル入力後、および編集後は必ずミニディスクを取り出してください。 説明文中のカッコ内のキー名称はリモコンキーのものです。

停止、または再生中に操作してください

7 タイトル入力状態にする

② TITLE INPUTキーを押す



② 曲名かディスクタイトルかを選ぶ





❸ 確定する



中止するときは、ガイル NPUTキーを押します。

2 タイトルを入力する

● 入力する文字のグループを選ぶ



❷ 目的の文字を選択カーソルに合わせる





❸ 選んだ文字を確定する




②
を繰り返して、タイトルを入力します。

3 タイトル入力を実行する




曲にタイトルをつける際、手順 ❸の前に▶ (再生)キーを押すと、その曲を聴きながらタイトルを入力することができます。 但し、ディスクタイトルをつける場合は再生できません。


●ミニディスクから情報を読み込むため、少し時間がかかります。



CHĂRĂC. (TRĂCK ĔĎĬŤ/CHĂŔĂ.) キーを押すたびに切り換わります。

- ①A~Z と、スペース(1文字分の空白)
- ②a~z と、スペース
- ③0~9 と、各種記号と、スペース
- ④ カタカナと、スペース
 - ●ジョグダイヤルを回すと表示がスクロールして、(同じグループ内の)すべての文字を選ぶことができます。
 - ●DÍŚPĽÁY MŌĎEキーを押すと、1画面(5文字)単位で表示を切り換えることができます。





カーソルが移動、次の文字入力待ち

◆入力カーソルは、◀◀,►► (L CURSOL R) キーで移動できます。



M 月 柳

タイトルを変更、消去する

入力できる文字数について

ミニディスク全体で最大1792文字、1曲につき最大80文字まで入力で きます。

スペース(1文字ぶんの空白)も、文字と同じ量のデータを必要とします。タイトル消去のときはスペースを入力するのではなく、文字の削除(DELETE)をご利用ください。


タイトル入力後、および編集後は必ずミニディスクを取り出してください。 説明文中のカッコ内のキー名称はリモコンキーのものです。

1 "ミニディスクや曲にタイトルをつける"の、手順 1を行なう

- 52


2 1文字ずつ変更または消去していく


- ◆ カーソルを目的の(変更する)文字に合わせる
- ❷ 文字グループを選ぶ



手順**0~**②の繰り返しで、タイトルのすべての文字を変更できます。

3 タイトルの変更、消去を実行する





キー機能について

DISPLAY MODEキー:

5文字単位で文字を送ることができます。

CHARAC. (TRACK EDIT/CHARA.) +-:

文字選択部に表示される文字のグループが切り換わります。

DÉLETE (CHÁRACTER DÉLETE) +-:

カーソルを合わせた文字が消去(削除)され、それよりも後ろの文字が1文字ぶん前に詰められます。続けて押す(または押したままにして繰り返し入力する)と、簡単にタイトルを消去できます。

■ (CHĂŘÁČTER SPÄČE) キー:

カーソルを合わせた文字の直前にスペース(1文字ぶんの空白)が入力 (挿入)され、それよりも後ろの文字が1文字ぶん後ろに送られます。続けて押す(または押したままにして繰り返し入力する)こともできます。主にタイトルに文字を追加するとき、追加する場所を先に作っておくために使います。

- ●変更するタイトルが長く、表示部に入らない場合、◀◀,▶► (L CURSOL R) キーを押していくと表示がスクロールし、それまで表示されていなかった部分が現われます。
- ●ジョグダイヤルを回すと表示がスクロールして、(同じグループ内の)すべての文字を選ぶことができます。
- ●再生(▶)キーでも、文字を消去することができます。



曲順をまとめて入れ替える (QUICK MOVE)

並べたい順に曲(トラック番号)を選んで、まとめて曲順を入れ替 えます。

QÚIĆK MÔVE中は、CT-G90(サイバータイトラー;別売)上でのタイトル入 力は、できません。

1回の処理で入れ替えられるのは、連続する20曲の範囲です。

説明文中のカッコ内のキー名称はリモコンキーのものです。

停止中に操作してください

QUICK MOVE キーを押す



O QUICK MÖVE+-





2 入れ替える範囲を決める

2 入れ替え範囲の最初の曲を選ぶ



トラック 番号が戻る



番号が進む

② 入れ替え範囲を確定する



3 希望の曲順に並べ替える

● 曲(トラック番号)を選ぶ



番号が戻る 【



トラック 番号が進む

🛭 確定する



手順 ひと ②を繰り返して、希望の曲順に並べます。

曲順の入れ替えを実行する





編集終了後、ミニディスクを取り出す

ミニディスク取り出しの際の"WRITING"表示は、録音や編集に関連す る情報をミニディスクに書き込んでいることを示します。表示中には震動 や衝撃を加えないでください。

中止するときは、もう1度QUICK MOVEキーを押します

Q.MOUE






© 30 10 5 3 1 0 (−dB) R

●途中で8秒以上放置すると、編集は中止されます。

曲(トラック番号)




入れ替え範囲最初のトラック番号

超级超级超级和 ... 20曲 曲(トラック番号) (入れ替えできる範囲)

現在、トラック番号7番の曲を5番に移動するとき

移動先のトラック番号 移動元のトラック番号 点滅後、スクロールする



- ●Ⅲ(Q.MOVE CLEAR) キーを押すと、最後に選んだ曲に限り取消 しができます。(それ以前に選んだ曲の取消しをするには、いっ たん編集を中止し、最初からやりなおしてください。)
- REC(Q,MOVE CHECK) キーで、選んだ曲順の確認ができます。

L CO 30 10 5 3 1 0 (-dB) COMPLETE

- 処理が終了するまで、少し時間がかかります。
- ●並べ替えの途中でENTERキーを押した場合、選ばなかった曲 は、移動範囲の最後に、そのままの曲順で移動します。
- ●"COMPLETE"表示の点滅中にイジェクトキー(▲)や、ÔŃ/ STÂNDBYキーを押すと、並べ替えが途中で中断されることが あります。

曲順を1曲ずつ入れ替える(TRACK MOVE)

移動させたい曲を選んで、目的のトラック番号の位置へ移動(挿 入)します。前後の曲のトラック番号は、自動的に調整されま

繰り返し行うことで、目的の曲順に並べ変えることができます。

TRACK MOVE中は、CT-G90(サイバータイトラー;別売)上でのタイトル入 力は、できません。

停止中に操作してください


"MOVE"を選ぶ



② "MOVE"を選ぶ

TRACK EDIT

② 確定する



● 曲(トラック番号)を選ぶ



トラック番号 が戻る

トラック番号 が進む

❷確定する



押すたびに切り換わります。

①MÔVE? ②COMBINE?

③ALL ERASE?

④編集解除

(曲順を1曲ずつ入れ替える) (曲をつなぐ)

(全曲消す)







●途中で8秒以上放置すると、編集は中止されます。

移動させる曲



移動先を選ぶ

Φ曲(トラック番号)を選ぶ



トラック番号 が戻る

トラック番号 が進む

❷ 確定する




曲順の入れ替えを実行する





編集終了後、ミニディスクを取り出す

移動先のトラック番号



指定した移動先 移動する曲 指定した移動先



8 € € € © ① … 挿入されます

移動先の曲の直前にで は は は が まります


L 00 30 10 5 3 1 0 (-dB) COMPLETE

ミニディスク取り出しの際の"WRITING"表示は、録音や編集に関連す る情報をミニディスクに書き込んでいることを示します。表示中には震動 や衝撃を加えないでください。

曲を分ける (TRACK DIVIDE)

曲の途中にトラック番号(曲番号)を追加することにより、曲を分割します。特に聴きたいところにトラック番号を追加しておくと、再生のときスキップができるので便利です。分割した曲より後ろでは、トラック番号が自動的に繰り上がります。

TRÃČK ĎÍVÍĎĒ中は、CT-G90(サイバータイトラー;別売)上でのタイトル 入力は、できません。



1 分割したい曲を再生する

2 希望の所でTRACK EDITキーを押す

Ø "DIVIDE"を選ぶ



② 確定する





3 曲の分割を実行する





□~図を繰り返して、最大255までトラック番号を追加できます。

4 編集終了後、ミニディスクを取り出す

●再生一時停止中にも編集できます。

押すたびに切り換わります。

→ ①dĺÝĺĎE?

②COMBINE?


③ERAŜE?

④編集解除

(曲を分ける)

(曲をつなぐ) (1曲消す)

●途中で8秒以上放置すると、編集は中止されます。




- ●曲が2つに分けられます。
- ●分けられた後半の曲から再生が始まります。
- ●分割で生まれた曲間には、無音部分がありません。
- ●分割する曲にタイトルが付けられているときは、2つの曲が同 じタイトルになります。

ミニディスク取り出しの際の"WRITING"表示は、録音や編集に関連する情報をミニディスクに書き込んでいることを示します。表示中には震動や衝撃を加えないでください。

曲をつなぐ (TRACK COMBINE)

トラック番号を削除することにより、2つの曲をつないで1曲にします。いくつかの曲や、細かく分割されている曲をまとめることができます。つないだ曲より後ろの曲は、トラック番号が自動的に減少します。

TRACK COMBINE中は、CT-G90(サイバータイトラー;別売)上でのタイトル入力は、できません。



1 "COMBINE"を選ぶ

● "COMBINE"を選ぶ





❷確定する



再生中に曲をつなぐ場合は、手順 3へ

2 つなぎたい曲を選ぶ

●曲(トラック番号)を選ぶ



トラック番号 が戻る トラック番号 が進む

❷ 確定する



3 曲と曲の結合を実行する






4 編集終了後、ミニディスクを取り出す

ミニディスクの最初の曲の再生中には"COMBINE"を選べません。

押すたびに切り換わります。



- ●再生中に曲をつなぐ場合、目的の2曲のうち、後半となる曲の 再生中にTRACK EDIT (TRACK EDIT/CHARA.)キーを押してく ださい。(再生中の曲と、直前の曲がつながります)
- ●再生中に編集を始めると、一時停止になります。
- ●途中で8秒以上放置すると、編集は中止されます。



2曲目と3曲目をつなぐ場合



1 0 00 10 5 3 1 0 (-dB)

●再生中に編集を始めた場合は、その曲から自動的に再生が始まります。

ミニディスク取り出しの際の"WRITING"表示は、録音や編集に関連する情報をミニディスクに售き込んでいることを示します。表示中には震動や衝撃を加えないでください。

1曲消す(TRACK ERASE)または全曲消す (ALL ERASE)

1曲消す場合 (TRACK ERASE)

再生中にその曲のみ消去することができます。消した直後の曲の トラック番号が調節されます。

消去すると元に戻せませんので、十分注意してください。

全曲消す場合(ALL ERASE)

停止中に全曲消去することができます。ミニディスク全体を消去 すると元に戻せませんので、十分注意してください。

ERASE中は、CT-G90(サイバータイトラー;別売)上でのタイトル入力は、で きません。

準備をする

1曲消す(TRACK ERASE)のとき



● 再生状態にする



❷ 消したい曲を選ぶ



戻る **▶**

ERASEモードを選ぶ

"ERASE"を選ぶ



押すたびに切り換わります。

- ①DĬVĬĎE?
 - (曲を分ける) @COMBINE? (曲をつなぐ)
- ③ERAŜE?
- (1曲消す)
- ④編集解除



3 消去を実行する





COMPLETE

- ●曲が消去されます。(トラックタイトル含む)
- 再生中に編集を始めた場合、消去した直後の 曲から自動的に再生が始まります。


全曲消す(ALL ERASE)のとき












- ①MÔVE?
- (曲順を入れ替える) (曲をつなぐ)
- @COMBINE?
- 3ALL ERASE? (全曲消す)
- ④編集解除
- ❷ 確定する






●途中で8秒以上放置すると、編集は中止されます。






● ミニディスクの全曲が消去されます。(ディス クタイトル含む)



4 編集終了後、ミニディスクを取り出す

ミニディスク取り出しの際の"WRITING"表示は、録音や編集に関連す る情報をミニディスクに書き込んでいることを示します。表示中には震動 や衝撃を加えないでください。



曲の一部分を消す

- ① 曲を分ける(TRACK DIVIDE)機能を使って、消したい部分だけを1つの曲にする。
- ② 1曲消す(TŘÃČK EŘÁŠE)機能を使って、消去する。

この手順を使って、目的の部分だけを消去することができます。

2 消したい部分を1つの曲にする

曲を分ける(TRACK DIVIDE)機能を使っ て、消したい部分だけで1つの曲になる ように、編集してください。




❷ 消したい部分を消去する

1曲消す(TRACK ERASE)機能を使っ て、手順 ②で作った「曲」(消したいとこ ろ)を消去してください。

❸ 編集終了後、ミニディスクを取り出す


ミニディスク取り出しの際の"WRITING"表示は、録音や編集に関連す る情報をミニディスクに書き込んでいることを示します。表示中には震動 や衝撃を加えないでください。



DIVIDE機能で分割され、「曲」になる

曲を分ける(TŔÃČK DĬVĬĎE) + 56

●曲の前半や後半だけを消去する場合は、1か所だけTRACK DIVIDEを行なってください。



1曲消す(TRACK ERASE)+58

∞ 効果的な音質調整

本機では、イコライザーと音場再生を選ぶことができます。イコライザーは聴く音楽ジャンルによってお好みで選んでください。また、 音場モードは、お好みの雰囲気でお楽しみください。

バランスとインプットレベルの調整

バランス 左右の音量バランスを調整します。

インプットレベル .. AUX入力端子に接続された外部機器 (ビデオデッキ等)からの音量を調整します。外部機器からの音量が大きすぎる場 合など、必要に応じて調整してください。

何を調整するか選ぶ






5秒以上放置すると音量の調節に戻ります

2 調整する

BALANCE調整のとき



インプットレベル調整のとき


レベルが






押すたびに切り換わります。

- ① SRS 3Dの効果の強さ(LEVEL)
- ② 左右の音量バランス
- ③ MDの録音レベル(REC)
- ④ AUX端子に接続された外部機器からの音量(INPUT)
- ⑤ 通常の音量調節(VOL)
 - ●"ŘĚC"はŘĚC INPUTがアナログのときに限り表示されます。 - 30
 - ●"INPUT"はAUXのときに限り表示されます。
 - ●"LEVEL"(SRS 3D効果の強さ)はSRS 3Dがオンのときに限り 表示されます。



バランスの設定を示します

インプットレベル調整のとき



-12~+3の範囲で調整ができます。



インプットレベルを調整すると、AUX入力端子に接続され た外部機器からの録音レベルも変化します。


"MDに録音する"

+ 28

イコライザー(LOW, MID, HIGH) の調整について

イコライザーが"MANUAL" (ユーザーメモリー)のときに限り、LOW, MID, HIGHの設定項目が表示されます。

3通りのイコライザーパターンに加えて、あなたの作ったイコラ イザーパターンを3種類記憶させておき、呼び出して使うことが できます。




イコライザーパターンを選ぶ

聴いている音楽のジャンルにあわせて、お好みでイコライザーのパターンを選ぶことができます。イコライザー効果をかけた状態で録 音することもできます。


- 聴きたい曲を再生する
- 2 イコライザーモードを選ぶ リファレンスモード(R)("MANUAL"消灯) とマニュアルモード(M)("MANUAL"点灯) があります。





❸ 希望のイコライザーパターンを選ぶ





リファレンスモードの例 選ばれたモードの表示が点灯します ROCKタック 3) 45) 61 マニュアルモードの例 マニュアル1を示します マニュアルモードのときに点灯します-DE EO, ON IC

呼び出されるイコライザーパターン リファレンスモード("MANUAL"消灯)のとき

ROCKキー...... ロック CLASSICキー...... クラシック POPキー ポピュラー

MANUAL

マニュアルモード("MANUAL"点灯)のとき

ROCK+-..... MANUAL 1 CLASSIC+ - MANUAL 2 POP+- MANUAL 3

- リモコンのEQ.キーでは、押す度にイコライザーパターンが 切り換わります。
- ●解除するときは、133/1 v- **? ・解除するときは、**ÉQ. OFF** キーを押すか、リモコンの**EQ.** キーで"EQ. OFF"を選びます。
- 録音中は、イコライザーのオン/オフ、イコライザーモード の切り換えはできません。

デモンストレーションについて

イコライザーや音場効果が順に変化していきます。効果を確かめてみま しょう。



電源オフのとき: 押すたびに切り換わります。


- 🗕 🛈 DÉMO
- ② オフ(デモンストレーション解除)
- ■電源オフ中は、表示のみのデモンストレーションとなります。
- ●電源がオンのときは、デモンストレーションの他に5種類のスペ クトラム・アナライザー表示を選べます。

イコライザーパターンを作って記憶させる

お好みのイコライザーパターンを編集して記憶させることができます。


● 記憶させたい番号を選ぶ





❷ "MANUAL"を表示させる(確認する)






3秒以内に手順6へ

3 イコライザーパターンを調整します。








レベルが






 $L\overset{\square}{O}$, $\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{M}\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{D}$, $H\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{I}\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{D}$, $H\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{I}\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{D}}$, $H\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{I}\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{D}}$, $H\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{I}\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{D}$, $H\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{I}\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{D}}$, $H\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{I}\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{D}\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{D}}$, $H\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{I}\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{D}\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{D}}$, $H\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{I}\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{D}\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{D}\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{D}}$, $H\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{I}\overset{\tilde{\mathbb{N}}}{D}\overset{\tilde{\mathbb{$













押すたびに切り換わります。

- ► ① LOW 低音域 (ベースやバスドラムなど)
- ② MID 中音域 (ヴォーカル、ギターなど) ② HIGH 高音域 (シンバルなど)



●それぞれの周波数パンドを-8~+8の範囲で調整できます。


音場効果を楽しむ



SRS 3D (Sound Retrieval System) を体験する

Sound Retirieval Systemとは、音声信号に対して、人間の聴覚メカニズムに基づいた最適な処理を加えることで、3次元的な音響空間を 造り出す、画期的なシステムです。従来、2チャンネルステレオ(一般のステレオ)では再現が難しいとされている、リアルな奥行感や、音 像の定位をもたらします。どのようなソース(CD、MD、放送...)でも十分な効果を得ることができます。SRS 3Dををかけた状態で録音 することもできます。





キーを押す度にオン/オフが切り換わります。


②効果の強さ(レベル)を調節する

"LEVEL"を表示させる






効果の強さを調節する









押すたびに切り換わります。


- ① SRS 3Dの効果の強さ(LEVEL)
- ② 左右の音量バランス
- ③ MDの録音レベル(REC)
- ④ AUX端子に接続された外部機器からの音量(INPUT)
- ⑤ 通常の音量調節(VOL)
 - ●"REC"はREC INPUTがアナログのときに限り表示されます。
 - ●"INPUT"はAUXのときに限り表示されます。
 - ●録音中に、SRS 3Dのオン/オフ切り換えはできません。




- -10~+10の範囲で調節できます。
- 再生中の曲調などに合わせて、お好みの設定でお楽しみくださ い。

カラオケを楽しむ

歌と演奏が収録されているCDやMDなどを再生するとき、歌の パートだけ音量を小さくすることができます。マイクミキシング と組み合わせれば、簡単にカラオケを楽しめます。





7 マイクをつなぐ




▼ MIC MIX. つまみを左いっぱいに回す



Ø MIC端子にマイクを接続する





❸ 入力ソースとマイクの音量バランス を調節する



マイクの音が MIC MIX. マイクの音が 小さくなる 大きくなる




回しておいてください。

音楽を再生する

3 曲に合わせて歌う

以上の手順を行なった後で、カラオケをそのまま録音することもできま す。(アナログ録音のみ)ただし、ミニディスクの演奏でカラオケをする とき、その音は録音できません。

応用編



歌入りのソフトでカラオケを楽しむ(HIT MASTER機能)

ヴォーカル入りの音楽ソースを疑似カラオケ音楽ソースとして楽しむ機能です。カラオケ専用CD等がなくてもカラオケを楽しむことがで きます。






押すたびに切り換わります。 TO HIT MASTER ON

· ② HÍT MASTER OFF






- ●音楽ソースのヴォーカルが小さくなります。ただし、曲やディ
- スクによっては効果が弱い場合があります。 ●MIC MIX.つまみを左いっぱいに回して録音すると、カラオケ ミニディスクを作ることができます。(アナログ録音のみ)
- ●イコライザー効果をかけると、HIT MASTER機能は解除され ます。

66 時刻合わせ

ACコードをコンセントに接続すると、時計表示が点滅します。

説明に従って正確な時刻を合わせてください。





時刻表示は、電源オフ中のみです。

電源がオフになっていることを確認してください。

1 時刻合わせモードにする





8時45分に合わせる例




●時間表示が点滅を始めます。

2 時間を合わせる







時刻が進む








- ●時刻は12時間表示で表示されます。
- ●ENTERキーを押すと時間が設定されて、分表示が点滅を始め ます。

3 分を合わせる





0











- ●間違えて押したときは、最初からやり直してください。
- ●時報と同時にENTERキーを押すと正確な時刻表示ができま
 - ●停電があったり、電源プラグをコンセントに入れ直したとき は、時刻表示が点滅します。その場合は、もう一度時刻合わせ をしてください。

タイマーを使う

XL-1MD (J)

オペレート イージー トゥー ユーズタイマー(O.T.T.)

指定の時刻に、選んだ入力ソースの再生が始まり、1時間経つと電源がオフになります。設定直後の1回だけ働きます。

おやすみタイマー(SĹĔÉP)

設定した時間が過ぎると、自動的に電源が切れます。

タイマー再生、タイマー録音(PROG.1, PROG.2)

設定した時間帯に、選んだソースを再生(または放送を録音)します。

AI タイマー再生(PROG.1, PROG.2)

タイマー再生開始後、徐々に音量が大きくなります。



MDは、ディスクからメモリーに読み込まれた情報を元に動作 します。

MDでタイマーを設定する前に、メモリーバックアップ機能を 有効にするため、10分以上電源をオン状態にしておいてくださ

オペレートイージートゥーユーズタイマー (Operate easy To use Timer : O.T.T.)

時刻が進む

時刻をセットするだけのカンタンな操作で、タイマー再生ができ ます。電源をオフにする前に、最後に選ばれていたソースが再生 されます。タイマー再生開始から1時間で、電源が自動的にオフ になります。


- 聴きたいソースを選び、音量を設定す
- ❷ 電源をオフにする
- **Ø** MÖDEキーを押す





❷ オン時刻をセットする







6 決定する



おやすみタイマー(SLEEP)

何分後に電源を切るかを設定します



● 電源をオンにする



❷ 時間を設定する







O.T.T.タイマーによる動作が終了するまでは、 プログラムタイマーは働きません。

MODEキーを押すと、入力ソースおよび、オン時刻の表示にな ります。

押すたびに切り換わります。

┌╾ ① "O.T.T." 点灯 ... タイマーを使う

– ② "O.T.T." 消灯 ... タイマーを使わない



オン時刻は、5分単位で設定できます。

解除するには

電源がオフのままで、MODEキーを2回押す。

- セットした時間が過ぎると、自動的に電源がオフになります。
- ●1回押すごとに10分ずつ減っていきます。最大約90分まで設 定できます。

90→80→70....30→20→10→解除→90→80....



解除するには

電源をオフにする、またはSLEEPキーを解除になるまで押す



プログラムタイマー予約

2系統(PROG.1, PROG.2)の24時間タイマー(毎日働きます)です。

PROG.1, PROG.2 には、働く時間帯と内容を予約しておき、必要に応じて、働かせるか、働かせないかを選べます。 テープのタイマー操作については、カセットデッキ(別売)付属の取扱説明書をよくお読みください。

- タイマー予約は、PROG. 1とPROG. 2の2種類を、同時に予約できます。
- ●PROG. 1とPROG. 2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて予約してください。



MDは、ディスクからメモリーに読み込まれた情報を元に動作します。

MDでタイマーを設定する前に、メモリーバックアップ機能を 有効にするため、10分以上電源をオン状態にしておいてください。 → 27

"接続のしかた"を参照して、関連機器との接続を済ませてください。

-[8]

1 聴く(録音する)ための準備をする

放送局を聴く

CDを聴く

外部入力ソースを聴く

MDを聴く

テープを聴く

经产士

放送局をプリ セットしておく → 27 ディスクを入れる(プログ ラム再生はできません。)

AUX端子に接続し た機器のタイマー 設定をする ミニディスクを入 れる テープをセット する。 カセットデッキ

カセットデ (別売) 録音の準備を する。 カセットデッキ

(別売)




MD + 28



再生するディスク(1、2、3) を選んでおきます。

2 音量を調節する





●放送を録音するときは、タイマーで電源がオンになると、最小 の音量に自動セットされます。

3 電源をオフ(スタンバイ状態)にする





4 プログラム番号を選ぶ



0

0



8秒以内に手順@へ



押すたびに切り換わります。

- ► ① PROG.1 ... プログラム1
- ② PROG. 2 ... プログラム 2
- ③ 通常状態

PROG. B





プログラム内容の表示中に押す・

- 選んだプログラム番号が点灯します。
- ●すでに予約されているプログラム番号を選んだときは、新しい 設定内容に変わります。

応用


5 オン時刻を設定する



. 0



8






D±±



● ②、②の手順を行ない"時"を入力した後、同じ手順で"分"を入力します。



- ●間違えたときは手順型からやり直してください。
- ①、②の手順を行ない"時"を入力した後、同じ手順で"分"を入力します。



●間違えたときは手順型からやり直してください。

7 希望の予約を設定する

タイマー再生、AIタイマー再生をするとき

- モードを選ぶ
- (1) "PLAY"または"AI"を選ぶ
- MULTI CONTRO
- ► ① PLAY ...タイマー再生
- ② REC
- ► ③ Al だんだん音が大きくなるタイマー再生



(2) 決定する



❷ 入力ソースを選ぶ



(1) 何を聴くか選ぶ

- → ① TÜNER 放送 ② CD CD
- ③ MD MD
- ④ AUX......外部入力(テープなど)



- (2) 決定する
- **②** 放送局を選ぶ(TUNER時のみ)



(1) プリセットチャンネルを選ぶ



(2) 決定する

放送局は必ずプリセットしておいてください。

- 27

放送のタイマー録音をするとき

● モードを選ぶ



(1) "REC"を選ぶ

- ② REC ③ AI
- ENTER
- (2) 決定する
- ❷ 放送局を選ぶ



(1) プリセット チャンネルを選ぶ



(2) 決定する

❸ 録音する機器を選ぶ



(1) 選ぶ

① MD ② AUX

(別売カセットデッキのみ)



(2) 決定する

8 働かせたいプログラム番号をセットする





押すたびに切り換わります。

- ► ① PROG.1 プログラム1のみ実行
 - ② PROG.2 プログラム2のみ実行
- ③ PROG.1, 2.. プログラム1と2の両方を実行
 - ④ タイマー オフ
 - ●選んだプログラム番号が点灯します。
 - ●プログラム番号をセットしないとタイマーは働きません。

電源がオフになっていることを確認してください。

予約の内容を確認する

確認したいプログラム番号を選ぶ







予約内容は、削除できません。内容を変更することにより、以前の内容が消されます。

押すたびに切り換わります。

- ▶ ① PROG.1 プログラム 1 を表示
- ② PROG.2 プログラム 2 を表示
- ③ 通常状態
 - ●予約内容を約3秒ずつ表示していきます。そのあと、元に戻ります。

予約内容を変更したいときは

"プログラムタイマー予約"を始めからやり直してください。

タイマーを働かせたくないとき



プログラム表示をすべて消灯させる



押すたびに切り換わります。

- ① PROG.1 プログラム 1 が働きます
- ② PROG.2 プログラム 2 が働きます
- ③ PROG.1, 2..... プログラム1,2 ともに働きます
- ④ 消灯.......プログラムは働きません
 - 予約内容は記憶しています。

再び同じ内容のタイマーをセットする



セットしたいプログラム表示を点灯させる



押すたびに切り換わります。

- _ ① PROG.1 プログラム 1 が働きます
- ② PROG.2 プログラム 2 が働きます
- ③ PROG.1, 2..... プログラム1,2 ともに働きます
- - ●ディスク、MDの準備、音量の調節をしておきます。

メンテナンス

セットのお手入れ

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布でからぶきしま す。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることが ありますので、ご使用にならないでください。

接点復活剤について

接点復活剤は故障の原因となることがありますので、ご使用にならな いでください。特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部品 を変形させることがあります。

参考

露付きにご注意

水蒸気が、冷たいものの表面にふれて水滴が付くことを"露付き"といい ます。この現象がおきますと、正常に動作しないか、または、まった く動作しないことがあります。

これは故障ではありませんが、露がとれるまでしばらく乾燥させる必 要があります。

本機の電源を入れた状態で、そのまま放置してください。長くても数 時間で露が乾いてきます。

次のような状態のときは、特に露付きにご注意ください。

- ●寒いところから暖かい部屋など気温差の大きいところへ持ち込んだ とき。
- 暖房をきかせはじめたとき。
- ●冷房のよくきいた部屋から、湿度が高く気温の高い部屋へ持ち込ん
- ◆その他本機の温度と外気温度との差が大きく、露付きの状態になり やすい条件のとき。

スピーカーの設置とテレビについて

- 1.このシステムのスピーカーは、テレビとの近接使用が可能な防磁型 (EIAJ規格)ですが、設置のしかたによっては、色ムラを生じる場合 があります。そのときは、一度テレビの電源を切り、15分~30分 後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によ り、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場 合には、スピーカーを離してご使用ください。
- 2.近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、ス ピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラを発生することがあ りますので、設置にご注意ください。
- 3.テレピからの電磁波の誘導作用により、ステレオの電源スイッチが オフのときでも、スピーカーから音が聞こえることがあります。そ の場合も、テレビからスピーカーを離して設置してださい。

宗表信韶

サウンド・リトリーバル・システムはSRS・ラブズ・インコーポレー テッドからの実施権に基づき製造されています。SOUND RETRIEVAL SYSTEM および(●) は SRS・ラブズ・インコーポ レーテッドの商標です。

この製品の購入はサウンド・リトリーバル・システムによる録音物を 販売する権利を譲渡するものではありません。

輸送時または移動時のご注意

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を行ってください。 1.CD、MDを入れないで、電源をオンにします。

2.ディスプレイ部が図の表示になったことを 確かめてください。

アンプ・チューナー部

DISC

MDレコーダー部

DISC H []

3.数秒間待って、電源をオフにします。

電源プラグをコンセントから抜い アンプ部 電源の状態(オンまたはスタンパイ) て最低1日で消えるメモリーの内容 入力切換 ボリュームの値 パランスの設定 イコライザーのユーザーメモリー SRS 3Dレベル チューナー部 受信パンド プリセット放送局

電源オフまたは、電源プラグをコ ンセントから抜いて最低1日で消え るメモリーの内容

メモリーバックアップ

電源プラグをコンセントから抜く

とすぐ消えるメモリーの内容

MDレコーダー部

プログラムの設定内容

-[]]

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近 所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量は、あなた の心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間に は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、 特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用に なるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を 守りましょう。

ディスクの取り扱い方

ディスク取扱上のご注意



取り扱い

再生面にふれないように持ってくださ





●再生面はもちろん、ラベル面にも紙やテープなど を貼らないでください。

●ディスクにセロハンテープやレンタルCDのシー ルなどの、糊がはみ出したり、剥がした跡のある ものはお使いにならないでください。そのまま再 生すると、ディスクが取り出せなくなったり、故

糊の^{ベタつき} 障する原因となることがあります。



お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたときは、 やわらかい布などで、放射状に軽くふき とってください。



(6)

保存

長い間使用しないときは、本機から取り 出し、ケースに入れて保管してくださ い。

ディスク使用上のご注意





↑ 注意 異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。 ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶 対に使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の原 因になります。

本機で使用できるディスクについて

CD (12cm, 8cm), CDV (オーディオパートのみ)

●CD - G (CDグラフィックス)ディスクは、本機では音声のみの再生になります。

ミニディスクの取扱いかた

ミニディスクはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カートリッジの汚 れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意ください。

ミニディスクに直接触れない

シャッターを手で開けて、ミニディスクに直接触れないでください。 無理に開けるとこわれます。



置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の 高いところには置かないでください。

ほこり対策について


セットの中では、ミニディスクのシャッターは常に開いています。 従ってミニディスクにほこりが入るのを防ぐため、録音、再生が終わり ましたら、速やかにミニディスクをセットから取り出してください。

お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたホコリやゴミを乾いた布でふき取って ください。

誤消去防止つまみ

録音した内容を誤って消さないためには、ミニディスクの誤消去防止つ まみを開いた状態にしておきます。再び録音する場合は、つまみを元の 状態に戻します。



NDシステムとは

ミニディスクシステムの特長をまとめると、次のようになります。

- ① CD(コンパクトディスク)と同様に、自由なところから再生できる。(ランダムアクセスが可能)
- ② カートリッジに入った直径64mmのミニディスクを使用する。
- ③ 2種類のミニディスクに対応する。
- ④ 高能率符号化技術を使って最大74分の録音、再生ができる。
- ⑤ 半導体メモリーを使った耐震技術。

2種類のミニディスク

ミニディスクには、再生専用のものと、録音→再生のものの、2種類があります。

再生専用ミニディスク

再生のみが可能なミニディスクで、市販のミュージックMDソフトはこのタイプを使用しています。再生専用ミニディスクはコンパクトディスク(CD)と同じ光ディスクです。ピット(小さなくぼみ)の有り無しで記録されています。光学非接触ピックアップで信号を読み取ります。



高能率符号化技術 "ATRAC"

ミニディスクは、従来のコンパクトディスクの約半分のサイズですが、同じ時間記録することができます。それは新しく開発された*高能率符号化技術によって可能となりました。


*高能率符号化技術:

ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding)

ATRACとは、聴感上問題のない音の成分をカットして、音楽データを従来の約1/5にしています。このことにより、最大74分の録音、再生が可能になりました。

耳の感度に達しない音

低い音や高い音は、ある 程度の音量がないと聞き 取れない。



大きな音の近くの小さな音

大きな音と同時に小さな音があっても、人間の耳には聞こえない。 (マスキング効果)



録音用ミニディスク

録音が可能なミニディスクで、光磁気ディスクを使用、磁界変調方式で録音が可能になりました。光磁気ディスクの下面からレーザー光を照射し、ディスクの上面から磁界を印加して記録しています。



音とび防止メモリー

本機では、震動で音が飛ばないように信号を一度メモリーに蓄えています。したがって、震動等で光学ピックアップからのデータが途切れても、メモリーには数秒間のデータがあるので音楽が途切れたりすることはありません。

通常再生時 再生中、音は数秒先のぶんまでメモリーに蓄えられています。 変数があったとき 震動が衝撃を受けてミニディスクからの読みだしが途切れても、メモリーから

あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上権利者 に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器(この商品)の価格には、著 作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、右記にお願いいたします。

社団法人私的録音補償金管理協会

の再生音は途切れません。

東京都港区新橋1丁目4番5号徳山曹達本館ビル

電話 (03) 3506-8407 FAX. (03) 3506-8408 再生音

エスシーエムエス


デジタル録音とSCMSについて

ミニディスクでは全てのソースに対してデジタル録音することはできません。次の場合は、デジタル録音ができませんので注意してください。

コピー禁止コードが付いているとき。(シリアルコピーマネージメント システム…SCMS)…"SCMS CAN'T REC"と表示して録音一時 停止になります。

SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)について

シリアルコピーマネージメントシステムとは、著作権保護のため、各種のデジタルオーディオ機器の間でデジタル信号をデジタル信号のまま録音できるのは、一世代だけと規定したものです。



ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの米国および外 国特許に基づく許諾製品

故障と思われる症状ですが...

XL-1MD (J)


マイコンをリセットするには

電源がオンのとき接続コードの抜き差しや、あるいは外部からの要因によりマイコンが誤動作 (操作できない、ディスプレイの誤表示など) することがあります。この場合、次の手順をお試しください。マイコンがリセットされ、通常の状態に戻ります。

リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、工場出荷時の状態となります。ご了承ください。

先のとがった物を使って押し、リセットする





アンプ部・スピーカー部

症状	原因	処 置	参照
音が出ない。	 スピーカーコードがはずれている。 音量を最小にしている。 MUTEがオンになっている。 ヘッドホンプラグが差込まれている。 システムの接続コードがはずれている。 	 ●"接続のしかた"をみて正しく接続し直す。 ●適当な音量にする。 ●MUTEをオフにする。 ●ヘッドホンプラグを抜く。 ●システムの接続コードを確認する。 	
"PROTECT"の表示がスクロールし音が 出ない。	■スピーカーコードがショートしている。	●一時電源スイッチを切り、ショートを取り除き、再度電源スイッチを入れる。	
ヘッドホンから音がでない。	●差し込みが不完全。	●正しく差し込む。	+19
スピーカーの片側から音が出ない。	スピーカーコードがはずれている。バランスの設定が片寄っている。	●"接続のしかた"をみて正しく接続し直す。 ●左右のパランスを調節する。	+ 6

チューナー部

症状	原因	処 置	参照
時刻表示が、ある時間で止まったまま点滅 している。	●停電があった。●電源ブラグを一度抜いた。	・現在時刻をもう一度合わせる。・現在時刻をもう一度合わせる。	- 66
タイマーが作動しない。	・現在時刻を合わせていない。停電があった。・タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定していない。・タイマーの実行指定をしていない。	●"時刻合わせ"をみて現在時刻を合わせる。● タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。● SRS 3Dキーで実行指定する。	
放送局が受信できない。	●アンテナを接続していない。●放送バンドが合っていない。●受信したい放送局の周波数に合っていない。	●アンテナを接続する。●放送バンドを合わせる。●受信したい放送局の周波数に合わせる。	+ 8 + 26 - 26
雑音が入る。	自動車のイグニッションノイズ。電気器具の影響によるもの。テレビが近くにある。	外部アンテナを道路から離して設置する。電気器具の電源を切ってみる。テレビから離す。	
プリセットしたあと、P.CALLキーを押して も受信できない。	ブリセットした放送局が、受信できない周波数である。長い間、電源コンセントを抜いていたため、メモリーが消えてしまった。	●受信できる周波数の放送局をプリセットする。もう一度プリセットする。	→ [27]

MDレコーダー部(MD規格上の症状)

症 状	原因
まだ録音可能時間があるのに"DISC FULL"と表示される。	●256曲以上(トラック番号256以上)は録音できません。 (トラック番号256未満でも録音できないことがあります。)
	このとき、ディスプレイのリメインタイム表示は、"0:00"になります。
短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。	 ■ミニディスク全体の残り時間が12秒未満の場合は、ディスプレイのリメインタイム表示は、"0:00"になります。消去された曲の合計時間が12秒を超えると録音可能時間の表示が変化します。 ●編集を繰り返したミニディスクの場合、短い曲を消しても、残量時間が増えないことがあります。
曲をつなぐことができない。	編集処理の結果として生まれた曲は、つなげない場合があります。
録音ずみの時間と、録音可能時間の合計がMD全体の記録時間 (60分、74分)と一致しない。	●2秒間を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一致しないことがあります。
編集でできた曲で早送り、早戻しをすると、音が途切れる。	●さまざまな条件の組み合わせにより、音切れを発生する場合がありますが、故障ではありません。
トラック(曲)番号が正しく付かない。	録音したソース(CDほか)の内容によっては、短い曲ができることがあります。
"READING"が表示される時間が異常に長い。	●新品の録音用MD(全<録音されていなもの)を入れた場合、通常よりも 長い間"READING"が表示されます。
モノラル録音されたミニディスクのとき、時間表示が不正確に なる。	●モノラル録音とステレオ録音が、それぞれ異なるフォーマットで行われるためで、故障ではありません。
タイトルが1792文字入らない。	●タイトルの記録エリアは、7文字単位で使用されているため1792文字 入りきらない場合があります。

MDレコーダー部(その他の症状)

症状	原因	処 置 参照
再生キーを押しても音が出ない	●コードの接続が間違っている。 ●ミニディスクが入っていない。 ●未録音ミニディスクが入っている。	●"接続のしかた"に従い正しく接続する。 ●ミニディスクを入れる。 ●録音済ミニディスクまたは再生用ミニ ディスクを入れる。
録音ができない	 ミニディスクが書き込み禁止になっている。 SCMSによりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。 録音レベルが低い。(AUX使用時) 再生専用ミニディスクが入っている。 録音可能なエリアがない。 入力切換えがMDになっている。 	●書き込み禁止つまみを元に戻すか、録音可能なミニディスクに取り換える。 ●録音できません。 ●AUXインプットレベルを調節する。 ●録音用ミニディスクを入れる。 ●ミニディスクを入れ換える。 ●入力切換を録音したいソースにする。 → 28
音がひずむ	●録音レベルの設定をしていない。(AUX使用時)●ひずんだ音で録音されたミニディスクを再生している。	●AUXインブットレベルを調節する。 ●再度録音をする。
雑音が大きい	●外部の雑音を誘導している。	●電気器具、テレビなどから離す。
録音された音量が途中で変わっている	●アナログ録音中にMULTI CONTROL/ VOLUMEつまみやMIC MIX.つまみを動かした。	●録音中は、つまみを動かさないでください。
電源オン後、表示が一瞬消える	●電源をオフにして、すぐにオンにした。	●故障ではありません。

MDレコーダー部(メッセージ表示の一覧)

ディスプレイ表示	意味	処 置	参照
NO DISC	●ミニディスクが入っていない。	●ミニディスクを入れる。	
001 SCMS	●SCMSによりデジタルコピー禁止のソースを デジタル録音しようとしている。	●アナログ録音に切り換える。	+30
DISC FÜLL	●録音可能なエリアがない。 ●256曲目を録音しようとしている。	●録音用ミニディスクを入れ換える。	
TITLE FÜLL	■最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力しようとしている。	●"入力できる文字数について"を参照 してください。	+[5]
BLANK DISC	●何も録音されていないミニディスクです。	再生するときは、録音済みのミニディ スクに取り換える。	
ŃŌ TRẮČẨS	曲は録音されていないが、ミニディスクタイト ルが書かれている。	●そのまま録音して問題ありません。	
READING	●TOC*1 情報を読んでいます。	●故障ではありません。	
WRITING	編集、録音時の各種の情報を書き込んでいる。	●故障ではありません。	
DISC ERROR	●UTOC*2の内容が異常である。	●"ÅLL ERASE"を行う。それができないときは、ミニディスクを取り換えてください。	+ [5]
CÁŇ'T EDÍT	長さが短すぎる曲など、制限を超えて編集しようとしている。	●制限範囲内で編集する。	
? の点滅	●"編集を実行してもよろしいですか"という確認 のためのメッセージ。	● ENTER キーを押すと、編集が実行されます。	
PROTECTED	●ミニディスクが"録音禁止"されている。	●"録音可能"にする。	- []
PLAY ONLY	●再生専用のミニディスクである。	●録音用ミニディスクを入れる。	- []
UNIT ERROR	●何らかのトラブルを示します。	●電源をいったんオフにし、再びオンに すると、通常の状態に戻ります。	

- *1 すべてのミニディスクには音声信号以外にTOC (Table of Contents)という情報が記録されています。
 - TOCとは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。
- *2 TOC以外に録音用ミニディスクに特有な情報をUTOCと呼びます。 このUTOCには、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可能な情報 が入っています。

MDレコーダー部のメモリーバックアップについて

電源コンセントからプラグを抜いた状態でのメモリーの記憶時間は、約1日間です。長時間の停電や電源プラグ抜けなどによって、録音や編集に関する情報(ミニディスク取り出し時に記録される)がミニディスクに記録される前に消滅、または破壊されることがあります。また、消えてしまった情報は回復できません。

録音、編集後には、録音、編集の情報を記録するために、必ずミニディスクを 取り出してください。

CDプレーヤー部

症状	原因	処 置	参照
ディスクを入れても再生できない。	●ディスクが裏返しに入っている。●ディスクがずれている。●ディスクがひどく汚れている。●ディスクに傷がついている。●光学レンズに露がついている。	 ●ラベル面を上にして、正しく入れる。 ●ディスクを正しく入れ直す。 ●"ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 ●ディスクを取り換える。 ●"露付きにご注意"を参照し、露を蒸発させる。 	- [72] - [71]
音声が出ない。	ディスクが入っていない。再生状態になっていない。ディスクがひどく汚れている。ディスクに傷がついている。	 ディスクを入れる。 再生(▶/Ⅱ) キーを押す。 "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを満掃する。 ディスクを取り換える。 	- 72
音とびがする。	ディスクが汚れている。ディスクに傷がついている。本機に震動が加わっている。	●"ディスク取扱上のご注意"を参照し、 ディスクを潤掃する。●ディスクを取り換える。●震動のない場所に設置する。	- 72 - 72

CDプレーヤー部(メッセージ表示について)

ディスプレイ表示	意味	処 置	参照
Err** (**は数字)	●何らかのトラブルを示します。トラブルの内容によって、数字の部分が異なります。	●電源をいったんオフにし、再びオンに すると、通常の状態に戻ります。	

リモコン部

症状	原因	処 置	参照
リモコンで操作できない。	●電池切れ。 ●操作する位置が遠すぎる、角度がずれている。 または障害物がある。 ●再生しようとする機器に、CD、MDが入ってい ない。	新しい電池に入れ換える。操作範囲内で操作する。再生しようとする機器にCD、MDを入れる。	- 12

本体部 (RXD-L1MD)

[アンプ部]
実用最大出力 50W+50W(EIAJ 6Ω)
S/N比(EIAJ)
AUX85dB
入力感度/インピーダンス
AUX 200mV/30kΩ
MIC 1、2 3.0mV/22k Ω
出力レベル/インピーダンス
AUX 1.2V/3.3kΩ(1kHz、0dB)
スーパーウーファープリアウト1.8V/3.3kΩ
[チューナー部]
FMチューナー部
受信周波数範囲76MHz~108MHz
A 8 6 of 1 M7
AMチューナー部 受信周波数範囲531kHz~1,602kHz
文信周波数配囲531KHZ~1,602KHZ
[MDレコーダー部]
『MDレコーヌー印』 読み取り方式非接触光学式読み取り(半導体レーザー)
記録方式 磁界変調オーバーライト方式
回転数約400rpm~900rpm(CLV)
ワウ・フラッター(EIAJ)
ノ / ノ / / / CIMU/

[CDプレーヤー部]	
読み取り方式 非接触光学:	式読み取り(半導体レーザー)
回転数	200rpm~500rpm(CLV)
ワウ・フラッター(EIAJ)	
[電源部・その他]	
電源電圧・電源周波数	AC100V, 50Hz/60Hz
定格消費電力(電気用品取締法に基	
最大外形寸法	
幅	
高さ	
奥行	
質量(重量)	9.1kg(止味)
スピーカー部 (LS-N550)	
エンクロージャー	バスレフ防磁型
エンクロージャースピーカー構成	
エンクロージャースピーカー構成 ウーファー	160mm コーン型
エンクロージャースピーカー構成 ウーファー ツイーター	160mm コーン型 65mm コーン型
エンクロージャースピーカー構成 ウーファー ツイーター スーパーツイーター	160mm コーン型 65mm コーン型 25mm ドーム型
エンクロージャー	60mm コーン型 65mm コーン型 25mm ドーム型
エンクロージャー	60mm コーン型 65mm コーン型 25mm ドーム型
エンクロージャー	160mm コーン型 65mm コーン型 25mm ドーム型 6Ω
エンクロージャー	160mm コーン型 65mm コーン型 25mm ドーム型 6Ω 100W
エンクロージャー	160mm コーン型 65mm コーン型 25mm ドーム型 6Ω 100W
エンクロージャー	160mm コーン型 65mm コーン型 25mm ドーム型 6Ω 100W 200mm 330mm 278mm



これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。

●極端に寒い(水が凍るような)場所では十分な性能が発揮できないことがあります。

80 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

XL-1MD (J)

保証について

保証書

製品には保証書が別途添付されています。所定事項(お買い上げ日、 販売店名など)が記載されていること、ならびに記載の内容を必ずご確認の うえ、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

シリアル番号について

システム商品の各機器に製造シリアル番号がつけられておりますが、保証 書にはシステム管理用として、別のシリアル番号が印刷されています。 付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム)すべての保 証修理が受けられます。

修理をご依頼になるときは

「故障と思われる症状ですが...」を参照してお調べいただき、なお 異常があるときは、製品の電源をOFFにし、必ず電源プラグを抜 いてから、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスス テーション、営業所にご連絡ください。

(別紙"全国サービス網"をご参照ください。)

持込修理と出張修理

「持込修理」、「出張修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なりま す。保証書の記載をご確認ください。



- ●修理のために、セットを販売店やケンウッドのサービスス テーション、営業所までお持ちになるときは、お買い上げ のセット全部をお持ちください。(スピーカーは除きます)
- セットを修理に持ち込まれる際は、輸送中にキスが付くの を防ぐため、必ず包装してください。

(お買い上げ時の梱包材の再使用が理想的です。)

保証期間内の場合は、、。

保証書の記載内容に従い、お買い上げの販売店、またはケンウッドのサー ビスステーション、営業所が無料修理いたします。修理の際は保証書をご 提示ください。



電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、 不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有 料となります。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎている場合は、、、

お買い上げの販売店、またはケンウッドのサービスステーション、営業所 にご相談ください。修理すれば使用できる場合には、お客様のご要望によ り有料にて修理します。



- / ●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、8年
- ●この期間は、通産省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理料金のしくみ(有料修理の場合、これらの費用が必要です。)

●技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金です。

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等の設備費や、

一般管理費などが含まれています。

●部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯す

る部材等を含む場合もあります。

●出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

別途、駐車料金をいただく場合があります。

出張修理を依頼されるときは、次のことをお知らせください。

- 製品名
- ●製造番号(SERIAL No.)
- ●お買い上げ年月日
- ●お買い上げの販売店名
- ●故障の症状(できるだけ具体的に)
- ●お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒150 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

- ●商品および、商品の取り扱いに関するお問い合わせは、お客様相談室をご利用ください。 お客様相談室(東京)電話(03)3477-5335 〒153東京都目黒区青葉台 3-17-9(ケンウッド青葉台ビル) (大阪) 電話(06) 357-5335 〒534 大阪市都島区東野田町 1-20-5(大阪京橋第一生命ビル)
- アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、別紙「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、 最寄りのサービスステーション、各営業所にご相談ください。

